Débitmètres électromagnétiques SITRANS F M MAG 8000 & MAG 8000 CT

Instructions de service • 06/2010



SITRANS F

SIEMENS

SIEMENS

SITRANS F

Débitmètres électromagnétiques SITRANS F M MAG 8000 & MAG 8000 CT

Instructions de service

Introduction	1
Règles de sécurité	2
Description	3
Installation / montage	4
Raccordement	5
Mise en service	6
Fonctionnement	7
Entretien et maintenance	8
Correction des erreurs/FAQ	9
Caractéristiques techniques	10
Annexe	Α

Compteur d'eau électromagnétique alimenté par piles

Mentions légales

Signalétique d'avertissement

Ce manuel donne des consignes que vous devez respecter pour votre propre sécurité et pour éviter des dommages matériels. Les avertissements servant à votre sécurité personnelle sont accompagnés d'un triangle de danger, les avertissements concernant uniquement des dommages matériels sont dépourvus de ce triangle. Les avertissements sont représentés ci-après par ordre décroissant de niveau de risque.

DANGER

signifie que la non-application des mesures de sécurité appropriées **entraîne** la mort ou des blessures graves.

ATTENTION

signifie que la non-application des mesures de sécurité appropriées **peut entraîner** la mort ou des blessures graves.

⚠ PRUDENCE

accompagné d'un triangle de danger, signifie que la non-application des mesures de sécurité appropriées peut entraîner des blessures légères.

PRUDENCE

non accompagné d'un triangle de danger, signifie que la non-application des mesures de sécurité appropriées peut entraîner un dommage matériel.

IMPORTANT

signifie que le non-respect de l'avertissement correspondant peut entraîner l'apparition d'un événement ou d'un état indésirable.

En présence de plusieurs niveaux de risque, c'est toujours l'avertissement correspondant au niveau le plus élevé qui est reproduit. Si un avertissement avec triangle de danger prévient des risques de dommages corporels, le même avertissement peut aussi contenir un avis de mise en garde contre des dommages matériels.

Personnes qualifiées

L'appareil/le système décrit dans cette documentation ne doit être manipulé que par du **personnel qualifié** pour chaque tâche spécifique. La documentation relative à cette tâche doit être observée, en particulier les consignes de sécurité et avertissements. Les personnes qualifiées sont, en raison de leur formation et de leur expérience, en mesure de reconnaître les risques liés au maniement de ce produit / système et de les éviter.

Utilisation des produits Siemens conforme à leur destination

Tenez compte des points suivants:

ATTENTION

Les produits Siemens ne doivent être utilisés que pour les cas d'application prévus dans le catalogue et dans la documentation technique correspondante. S'ils sont utilisés en liaison avec des produits et composants d'autres marques, ceux-ci doivent être recommandés ou agréés par Siemens. Le fonctionnement correct et sûr des produits suppose un transport, un entreposage, une mise en place, un montage, une mise en service, une utilisation et une maintenance dans les règles de l'art. Il faut respecter les conditions d'environnement admissibles ainsi que les indications dans les documentations afférentes.

Marques de fabrique

Toutes les désignations repérées par ® sont des marques déposées de Siemens AG. Les autres désignations dans ce document peuvent être des marques dont l'utilisation par des tiers à leurs propres fins peut enfreindre les droits de leurs propriétaires respectifs.

Exclusion de responsabilité

Nous avons vérifié la conformité du contenu du présent document avec le matériel et le logiciel qui y sont décrits. Ne pouvant toutefois exclure toute divergence, nous ne pouvons pas nous porter garants de la conformité intégrale. Si l'usage de ce manuel devait révéler des erreurs, nous en tiendrons compte et apporterons les corrections nécessaires dès la prochaine édition.

Sommaire

1	Introdu	uction	7
	1.1	Eléments fournis	7
	1.2	Historique	8
	1.3	Informations complémentaires	8
2	Règles	s de sécurité	11
	2.1	Consignes générales de sécurité	11
	2.2	Législation et directives	11
	2.3	Piles au lithium	12
	2.4	Installation en zone dangereuse	12
3	Descrip	ption	13
	3.1	Composantes système	13
	3.2	Principe de fonctionnement	13
	3.3	Conception	14
	3.4	Avantages	15
4	Installa	ation / montage	17
	4.1	Introduction	17
	4.2 4.2.1 4.2.2 4.2.3	Installation du capteur	18 20
	4.3	Compensation de potentiel	
	4.4	Mise à la terre	25
	4.5	Conduites à protection cathodique	27
	4.6	Enrobage et enfouissement sans protection	28
	4.7	Installation du transmetteur	29
5	Raccor	rdement	31
	5.1	Règles générales de sécurité	32
	5.2	Version déportée	33
	5.3	Alimentation	34
	5.4	Sorties	36
	5.5	Modules de communication	37
	5.6	Raccordement des modules additionnels	39

6	Mise er	n service	41
	6.1 6.1.1 6.1.2	Consignes générales Flow ToolSIMATIC PDM	41
	6.2	Etapes de la mise en service	42
	6.3	Mise en service initiale via Flow Tool	42
	6.4	Mise en service initiale via SIMATIC PDM	43
	6.5	Configuration de l'appareil	43
	6.6	Configuration des paramètres de base	45
	6.7	Sélection des unités	48
	6.8	Configuration des sorties	51
7	Fonction	nnement	53
	7.1	Utilisation du compteur à l'aide de la touche et de l'écran	53
	7.2	Symboles affichés	54
	7.3	Informations affichées par défaut et menus accessibles	56
	7.4	Menu opérateur	57
	7.5	Protection des données	62
	7.6	Traitement de données interne	63
	7.7	Fonctionnement sur pile	65
8	Entretie	en et maintenance	69
	8.1	Maintenance	69
	8.2	Recommandations pour la maintenance du MAG 8000 et du MAG 8000 CT	69
	8.3	Remplacement d'un transmetteur ou d'une carte de circuit imprimé	70
	8.4	Remplacement des piles	71
	8.5	Mise sous tension avec réinitialisation de la pile et réglage de la date et de l'heure	73
	8.6	Vérification	74
	8.7	Plombage utilisateur et de vérification	75
	8.8	Assistance technique	75
	8.9	Procédures de retour	77
	8.10	Mise au rebut des piles	77
9	Correct	ion des erreurs/FAQ	79
	9.1	Codes d'erreur	79
	9.2	Fonctions intégrées	82
	9.3	Simulation de flux	84
10	Caracte	éristiques techniques	
	10.1	Compteurs MAG 8000 et MAG 8000 CT	
	10.2	Capteur	

	10.3	Transmetteur	88
	10.4	Alimentation	89
	10.5	Modbus RTU	91
	10.6	Caractéristiques des sorties	92
	10.7	Incertitude du débitmètre	97
	10.8	Homologation de type du compteur d'eau MAG 8000 CT (7ME6820) (compteur de facturation)	98
	10.9	MAG 8000 CT (7ME6820) (compteur de facturation) MI-001	99
	10.10	Influence de la température sur les MAG 8000 (7ME6810) et MAG 8000 CT (7ME6820)	101
	10.11	Dimensions et schémas	
Α	Annexe		111
	A.1	Tableau de conversion des unités	
	A.2 A.2.1 A.2.2 A.2.3 A.2.4 A.2.5 A.2.6 A.2.7 A.2.8	Listes de paramètres 1-99 100-199 200-299 300-399 400-499 500-599 600-799 800-899	112 113 114 118 119 120 121
	A.3 A.3.1	Dimensionnement du capteur	
	A.4 A.4.1	Certificats	
	A.5 A.5.1	Pièces détachées/Accessoires Commande	-
	A.6	Caractéristiques	139 145

Introduction

Ces instructions contiennent toutes les informations nécessaires à l'utilisation de l'appareil.


Ces instructions s'adressent aux personnes chargées de l'installation mécanique, du raccordement électrique, de la configuration des valeurs caractéristiques et de la mise en service de l'appareil ainsi qu'aux ingénieurs services et maintenance.

Remarque

Le client est responsable de la bonne installation de l'appareil en conformité avec les instructions et les consignes détaillées dans le manuel. Le personnel habilité doit prendre connaissance de ces informations avant l'installation.

1.1 Eléments fournis

- SITRANS F M MAG 8000 ou MAG 8000 CT
- Certificat de calibration
- · Manuel d'instructions
- CD de documentation SITRANS F M



Inspection

- 1. Vérifiez que l'appareil n'a subi aucun dommage mécanique dû à des manipulations incorrectes lors du transport. Toutes les réclamations concernant des dommages doivent être rapidement effectuées auprès du transporteur.
- 2. Assurez-vous que le matériel livré et les informations figurant sur la plaque signalétique sont conformes aux spécifications de la commande.

Identification de l'appareil




Figure 1-1 Exemple de plaque signalétique du MAG 8000 CT

1.2 Historique

Le contenu de ces instructions est revu régulièrement et des corrections sont apportées dans les éditions successives. Nous acceptons avec plaisir toute suggestion visant à une amélioration.

Le tableau ci-dessous récapitule les modifications les plus importantes apportées à la documentation depuis les dernières éditions.

Edition	Remarques
12	
03/2010	Intégration du MAG 8000 pour les applications d'irrigation
	Réorganisation du document

1.3 Informations complémentaires

Le contenu du présent Manuel d'instructions ne doit en aucun cas s'intégrer ou modifier tout accord, engagement ou rapport de droit, passé ou présent. Toutes les obligations de la part de Siemens AG sont contenues dans le contrat de vente respectif qui contient également les dispositions de garantie complètes et uniques. Aucune déclaration ici faite ne peut entraîner la création de nouvelles garanties ou la modification de garanties déjà existantes.

Information produit sur Internet

Le Manuel d'instructions est disponible sur le CD-ROM fourni avec l'appareil ainsi que sur la page d'accueil du site Internet de Siemens, où vous pourrez trouver par ailleurs des informations complémentaires sur la gamme de débitmètres SITRANS F.

Information produit sur Internet (http://www.siemens.com/flowdocumentation) (http://www.siemens.com/flowdocumentation)

Interlocuteur local

Si vous désirez plus d'informations ou si vous faites face à des problèmes qui ne sont pas suffisamment traités dans les instructions de service, veuillez joindre votre contact. Les coordonnées de votre interlocuteur local sont disponibles sur Internet :

Interlocuteur local (http://www.automation.siemens.com/partner) (http://www.automation.siemens.com/partner)

1.3 Informations complémentaires

Règles de sécurité 2

2.1 Consignes générales de sécurité

PRUDENCE

Le fonctionnement correct et sûr du produit implique son transport, son stockage, son montage et sa mise en service selon des règles précises ainsi qu'une utilisation et une maintenance soigneuses. Cet instrument doit être installé et utilisé exclusivement par du personnel qualifié.

Remarque

Aucune modification du produit, comme l'ouverture ou la réparation inappropriée, n'est permise.

Si cette consigne n'est pas respectée, la marque CE et la garantie du constructeur n'auront plus aucune valeur.

2.2 Législation et directives

Règles générales

L'appareil doit être installé en accord avec les normes et réglementations locales en vigueur. Par exemple, la norme EN 60079-14 pour la Communauté Européenne.

Normes de sécurité de l'instrument de mesure

L'appareil a été testé en usine, selon les exigences de sécurité. Vous devez respecter les consignes décrites dans les présentes instructions de service afin de maintenir cet état pendant la durée de vie prévue du produit.

PRUDENCE

Compatibilité des matériaux

Siemens Flow Instruments est à votre disposition pour vous aider à choisir les composants du capteur en contact avec le milieu. Toutefois, le client est entièrement responsable de ses choix et Siemens Flow Instruments décline toute responsabilité en cas de défaillance due à une incompatibilité des matériaux.

Appareil marqué CE

La marque CE symbolise la conformité de l'appareil aux normes suivantes :

- Directive CEM 89/336/CEE
- Directive basse tension 73/23/CEE
- Directive équipements sous pression (DESP/DGRL) 93/23/EC
- Directive sur les atmosphères explosives 94/9/EC

2.3 Piles au lithium

Les piles au lithium constituent des sources d'alimentation principale à haute densité d'énergie conçues pour procurer un niveau de sécurité maximal.



Danger potentiel

Les piles au lithium peuvent présenter un danger potentiel en cas de mauvaise manipulation électrique ou mécanique. Dans la plupart des cas, le risque découle d'un dégagement de chaleur excessif induisant des pressions internes susceptibles de provoquer une rupture de la cellule.

Il convient par conséquent de respecter les précautions élémentaires ci-dessous lors des manipulations et de l'utilisation des piles au lithium :

- Ne pas court-circuiter, recharger ou inverser la polarité.
- Ne pas exposer les piles à des températures en dehors de la plage spécifiée, ni les incinérer.
- Ne pas écraser, percer ou ouvrir les cellules ni démonter les blocs de piles.
- Ne pas souder le corps des piles.
- Ne pas exposer le contenu à l'eau.

2.4 Installation en zone dangereuse

Cet appareil n'est pas agréé pour une utilisation en zone dangereuse.

Description

3.1 Composantes système

Un débitmètre SITRANS F M MAG 8000 ou MAG 8000 CT comprend :

- un transmetteur de mesure et un capteur ; le transmetteur est soit intégré (montage compact), soit distant avec une distance de montage maximale de 30 m ;
- une alimentation par pile interne ou externe ou une alimentation secteur de 115 à 230 V CA ou 12/24 V CA/CC avec pile de secours.

Solutions de communication

Les modules de communication suivants sont disponibles :

- RS 232
- RS 485 Modbus RTU
- Interface de codeur pour solutions AMR

3.2 Principe de fonctionnement

Le MAG 8000 est un compteur d'eau microprocessorisé muni d'un affichage graphique et d'une touche et permettant l'exploitation optimale des informations client sur le site d'installation. Le transmetteur active le champ magnétique dans le capteur, évalue le signal de flux provenant du capteur et calcule les volumes de débit. Il s'agit d'une solution système qui fournit les informations requises par le biais de la sortie d'impulsions ou des interfaces de communication intégrées. Les fonctionnalités intelligentes de traitement des informations et de diagnostic de ce compteur garantissent des performances et des informations excellentes permettant d'optimiser l'approvisionnement en eau et la facturation.

Le MAG 8000 et le MAG 8000 CT sont disponibles en version de base et en version évoluée. Ces deux versions sont conçues pour un fonctionnement sur pile pouvant aller jusqu'à 6 ans dans des applications de facturation typiques.

3.3 Conception

3.3 Conception

Le MAG 8000 est un débitmètre magnéto-inductif alimenté par piles pour l'alimentation, la distribution, la tarification et l'irrigation sur réseaux d'eau.



Figure 3-1 Gamme MAG 8000

Compact



Figure 3-2 MAG 8000 compact

Distant



Figure 3-3 MAG 8000 distant

Utilisation soumise à étalonnage

Versions compacte et distante



Figure 3-4 MAG 8000 CT

3.4 Avantages

- Simplicité de mise en place du compteur : Il suffit d'enterrer le compteur ou de le placer dans un regard. La protection IP 68 (NEMA 6P) n'est pas affectée par la position du compteur ni par les tensions de canalisation en ligne et aucun filtre n'est requis.
- Faible perte de charge: Un tube de flux sans étranglement garantit une perte de charge minimale, même aux débits les plus élevés. Il est possible de réduire la pression globale du réseau, ce qui contribue à éviter les fuites dues à l'éclatement de conduites et des contraintes trop fortes sur les stations de pompage.
- Pas de maintenance : L'appareil ne comporte pas de pièces en mouvement et la durée de vie de la pile est de 10 ans.
- Mesure dans les deux sens : Un compteur suffit pour mesurer dans les deux sens.
- Compteur intelligent : Il faut un seul compteur pour la détection de fuite, la fonction de consignation des données et l'auto-détection des erreurs.

3.4 Avantages

Installation / montage

4.1 Introduction



Les débitmètres SITRANS F conviennent à des installations en intérieur et en extérieur.

 Veillez à ce que les pressions et températures indiquées sur la plaque signalétique de l'appareil soient respectées.

Informations générales

Ce chapitre explique comment installer le débitmètre en version compacte et en version déportée.




Figure 4-1 Installation compacte




Figure 4-2 Installation distante

L'installation comporte deux étapes :

- 1. Installation du capteur
- 2. Installation du transmetteur (version déportée uniquement)

4.2 Installation du capteur

4.2 Installation du capteur


L'installation du capteur se fait en trois étapes :

- 1. Choix de l'emplacement du capteur
- 2. Orientation du capteur
- 3. Montage du capteur

4.2.1 Choix de l'emplacement du capteur


Assurez-vous que le capteur se situe à l'emplacement optimal.

Sens d'écoulement



Les conditions d'installation du MAG 8000 CT sont différentes de celles du MAG 8000. Vous trouverez des informations plus détaillées à ce sujet dans les certificats OIML R49 et MI-001 du MAG 8000 CT.


Assurez-vous que le capteur est monté dans le sens d'écoulement correct comme indiqué sur la plaque signalétique.




Si le flux s'écoule dans le sens contraire à celui indiqué sur la plaque signalétique du capteur, vous pouvez rétablir des débits directs grâce au paramètre logiciel FT327 en indiquant "-1" comme facteur.

Entrée et sortie

Pour que la mesure du débit soit la plus exacte possible, des tronçons d'entrée et de sortie rectilignes d'une certaine longueur sont indispensables, comme illustré ci-dessous (D_i : diamètre du capteur).




Le capteur doit toujours être entièrement rempli de liquide.



Il convient donc d'éviter :


- la présence d'air dans la conduite,
- une installation au point le plus élevé du système de conduites,
- une installation dans des conduites verticales débouchant à l'air libre.



4.2 Installation du capteur

Conduites partiellement remplies

Dans le cas de conduites partiellement remplies ou de conduites à écoulement descendant débouchant à l'air libre, le capteur doit être monté dans un tube en U.



4.2.2 Orientation du capteur




Sens d'écoulement

Les conditions d'installation du MAG 8000 CT sont différentes de celles du MAG 8000.

Vous trouverez des informations plus détaillées à ce sujet dans les certificats OIML R49 et MI-001 du MAG 8000 CT.

Conduites horizontales



Le capteur doit être monté tel qu'indiqué ci-dessus. Le type de montage indiqué en bas du graphique est à éviter. Les électrodes sont ainsi situées dans la partie supérieure, où des bulles d'air peuvent se former, et dans la partie inférieure, où peuvent s'accumuler de la boue, du sable, etc.


En cas d'utilisation de la "Détection de conduite vide", il faut incliner le capteur à 45° comme illustré dans la figure en haut à droite pour optimiser la détection de conduite pleine et fournir des calculs de volume précis.

Remarque

L'installation physique du bloc-piles peut influer sur la capacité des piles. On obtient une capacité optimale en installant le bloc-piles en position verticale. Les exemples barrés par des croix en pointillés montrent des positions d'installation affectant la capacité des piles.


Conduites verticales (MAG 8000)

Nous recommandons l'installation dans une conduite verticale ou inclinée pour réduire l'usure et les dépôts dans le capteur.




Installation dans des conduites de grand diamètre (MAG 8000)

Le compteur d'eau peut être installé entre deux raccords réducteurs (par exemple, DIN 28545).



Les courbes de perte de charge suivantes s'appliquent pour un raccord réducteur ayant un angle de 8°. Ces courbes valent pour l'eau.

4.2 Installation du capteur




Exemple:

Pour une vitesse d'écoulement (V) de 3 m/s (10 pi/s) dans le capteur et une réduction de diamètre de DN 100 à DN 80 (4 po à 3 po) ($d_1/d_2 = 0.8$), on obtient une perte de charge de 2,9 mbar (0,04 psi).

4.2.3 Montage du capteur

- 1. Fixez des joints.
- 2. Assurez-vous que la bride de connexion a une surface lisse et est alignée avec le capteur.



L'utilisation de joints est recommandée, mais aucun joint n'est fourni avec le débitmètre.


Conseils pour la sélection des joints :

- Utilisez uniquement des joints plats en caoutchouc.
- Choisissez leur épaisseur (1 à 6 mm ou 0,0 à 0,02 pied) en fonction de l'écartement et de la tolérance.
- Leur diamètre interne doit être supérieur à l'alésage du débitmètre.
- Leur matériau doit être compatible avec le fluide de process.

Leur dureté ne doit pas dépasser 75 Shore A.

Couples maximum autorisés

Des boulons standard bien lubrifiés doivent être serrés de manière uniforme autour du joint.



Des fuites pourraient se produire et le débitmètre ou les conduites pourraient être endommagés si les boulons sont trop serrés.

Calcul du couple

Toutes les valeurs sont théoriques et sont calculées sur la base des hypothèses suivantes :

- Tous les boulons sont neufs et leur matériau a été sélectionné selon EN 1515-1, tableau
 2.
- Des joints en matériau ne dépassant pas 75 shore A sont utilisés entre le débitmètre et les brides homologues.
- Tous les boulons sont galvanisés et correctement lubrifiés.
- Les brides sont en acier au carbone.
- Le débitmètre et les brides homologues sont correctement alignés.

Couples pour 7ME6810 et 7ME6820

Taille n	Taille nominale		PN 10		PN 16		PN 40		Classe 150		
mm	pouces	Nm	pieds- livres	Nm	pieds- livres	Nm	pieds- livres	Nm	pieds- livres	Nm	pieds- livres
25	1"	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	10	7	7	5	n.d.	n.d.
40	1½"	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	16	12	9	7	n.d.	n.d.
50	2"	n.d.	n.d.	25	18	n.d.	n.d.	25	18	n.d.	n.d.
65	2½"	n.d.	n.d.	25	18	n.d.	n.d.	25	18	n.d.	n.d.
80	3"	n.d.	n.d.	25	18	n.d.	n.d.	34	25	n.d.	n.d.
100	4"	n.d.	n.d.	25	18	n.d.	n.d.	26	19	n.d.	n.d.
125	5"	n.d.	n.d.	29	21	n.d.	n.d.	42	31	n.d.	n.d.
150	6"	n.d.	n.d.	50	37	n.d.	n.d.	57	42	n.d.	n.d.
200	8"	50	37	50	37	n.d.	n.d.	88	65	n.d.	n.d.

4.2 Installation du capteur


Taille nominale		PN 10		PN 16	PN 16		PN 40		Classe 150		ı
250	10"	50	37	82	61	n.d.	n.d.	99	73	n.d.	n.d.
300	12"	57	42	111	82	n.d.	n.d.	132	97	n.d.	n.d.
350	14"	60	44	120	89	n.d.	n.d.	225	166	n.d.	n.d.
400	16"	88	65	170	125	n.d.	n.d.	210	155	n.d.	n.d.
450	18"	92	68	170	125	n.d.	n.d.	220	162	n.d.	n.d.
500	20"	103	76	230	170	n.d.	n.d.	200	148	n.d.	n.d.
600	24"	161	119	350	258	n.d.	n.d.	280	207	n.d.	n.d.
700	28"	200	148	304	224	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	200	148
750	30"	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	240	177
800	32"	274	202	386	285	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	260	192
900	36"	288	213	408	301	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	240	177
1000	40"	382	282	546	403	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	280	207
1050	42"	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	280	207
1100	44"	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	290	214
1200	48"	395	292	731	539	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	310	229


Couples pour 7ME6880

Taille nominale		Perçage EN PN 7		Perçage Al Classe 150		Perçage A PN 7	Perçage AS2091 PN 7		
mm	pouces	Nm	pieds-livres	Nm	pieds-livres	Nm	pieds-livres		
50	2"	5	4	5	4	5	4		
65	2½"	5	4	7	5	7	6		
80	3"	5	4	9	7	9	7		
100	4"	7	6	7	6	14	11		
125	5"	11	9	12	9	11	9		
150	6"	16	12	15	11	12	9		
200	8"	24	18	23	17	20	15		
250	10"	24	18	26	20	36	27		
300	12"	31	23	35	26	31	23		
350	14"	32	24	40	30	51	38		
400	16"	46	34	50	37	62	46		
450	18"	47	35	56	42	79	59		
500	20"	57	43	67	50	72	54		
600	24"	89	66	104	77	111	82		

4.3 Compensation de potentiel

La compensation de potentiel ou la mise à la terre du liquide se font à l'aide d'électrodes et/ou de bagues de mise à la terre intégrées. Les électrodes assurent la connexion électrique entre le liquide et le compteur, ce qui permet de fournir une mesure stable et précise.






- 1 Electrode de mise à la terre intégrée (7ME6810 et 7ME6820)
- 2 Bagues de mise à la terre montées sur le MAG 8000 pour les applications d'irrigation (7ME6880)

4.4 Mise à la terre

Le corps du capteur doit être mis à la terre à l'aide de tresses de mise à la terre ou de connexion et/ou de bagues de mise à la terre pour protéger le signal de flux des bruits électriques parasites et de la foudre. Ainsi, le bruit traverse le corps du capteur, ce qui permet d'établir une zone de mesure exempte de bruits à l'intérieur du corps du capteur.


Applications d'irrigation

Le MAG 8000 (7ME6880) pour les applications d'irrigation est toujours fourni avec des bagues de mise à la terre prémontées.



Conduites en métal

Raccordez les tresses aux deux brides à l'aide de vis de 6 mm (1/4").




1 Conduites en métal

Les tresses de connexion/mise à la terre font partie de la livraison et sont prémontées sur le débitmètre.

Conduites en plastique et conduites en métal munies d'un revêtement

Utilisez les bagues optionnelles de mise à la terre aux deux extrémités.




1 Conduites en plastique ou conduites en métal munies d'un revêtement

Les bagues de mise à la terre ne sont pas incluses dans la livraison.

Combinaison de conduites en métal et en plastique

Utilisez des tresses pour la conduite en métal et des bagues de mise à la terre pour la conduite en plastique.



- 1 Conduite en métal
- 2 Conduite en plastique


Les tresses de connexion/mise à la terre, les bagues de mise à la terre et les tresses ne sont pas incluses dans la livraison.

Remarque

Les tresses et fils de mise à la terre doivent tous être constitués d'un fil de cuivre de 12 AWG (ou plus) et doivent être raccordés avec des vis de 6 mm.

4.5 Conduites à protection cathodique

Soyez particulièrement attentif en cas d'installation du débitmètre dans une conduite à protection cathodique.



Isolez le compteur de la conduite en montant des rondelles et des manchons d'isolation sur les boulons des brides et connectez entre les conduites un fil dimensionné pour gérer le courant cathodique et les influences ambiantes.


4.6 Enrobage et enfouissement sans protection

Etanchéification adéquate de l'électronique du capteur

PRUDENCE

N'enrobez pas le compteur avant d'avoir procédé aux raccordements électriques.

Par défaut, le compteur est classé IP68/NEMA 6P à la sortie de l'usine. En cas d'utilisation de presse-étoupe, on obtient le classement IP68/NEMA 6P en enrobant la partie inférieure du transmetteur avec le kit d'enrobage Sylgard. Sinon, la classe de protection se réduit à IP67/NEMA 4.



Procédez comme suit pour obtenir le classement IP68/NEMA 6P et empêcher les infiltrations d'eau :


- 1. Sélectionnez la taille de presse-étoupe qui correspond à la taille du câble installé.
- 2. Montez correctement le joint torique et graissez-le avec du gel.
- 3. Remplissez la partie inférieure du boîtier avec le kit d'enrobage Sylgard.
- 4. Remplacez si nécessaire le sachet de gel de silice pour empêcher la condensation à l'intérieur du compteur.

Remarque

Important

Veillez à ne pas verser de kit d'enrobage Sylgard dans l'espace prévu pour le bloc-piles. Assurez-vous que le sachet de gel de silice n'est pas en contact avec l'enrobage Sylgard.

Suggestions pour l'enfouissement sans protection du capteur distant



Le capteur distant est protégé selon IP68/NEMA 6P et peut être enfoui.

Il est conseillé de répartir au moins 300 mm (12 pouces) de gravillons tout autour du capteur pour assurer un certain drainage et empêcher que des matières indésirables ne se solidifient sur le capteur.

Cela facilite également la localisation du capteur au cas où il faudrait le déterrer. Avant de recouvrir les gravillons de terre, disposez un ruban d'identification de câble électrique sur le gravier.

Faites passer le câble du capteur distant dans un conduit en plastique d'au moins 50 mm (2 pouces).

4.7 Installation du transmetteur

Montez le support sur un mur ou sur une conduite horizontale ou verticale à l'aide de colliers de serrage ou d'attaches de tuyau ordinaires, comme illustré ci-dessous.

Montage mural




Figure 4-3 Montage mural

4.7 Installation du transmetteur

Montage sur conduite




Figure 4-4 Montage sur conduite verticale




Figure 4-5 Montage sur conduite horizontale


Raccordement

Ce chapitre contient les règles générales de sécurité, ainsi qu'une description du raccordement de l'appareil.

L'appareil se raccorde en quatre étapes :

- 1. Câblage du capteur et du transmetteur (version déportée uniquement)
- 2. Raccordement de l'alimentation
- 3. Raccordement des sorties
- 4. Raccordement du module additionnel

Schéma de raccordement



- ① Coupleur (option)
- Sortie A
- 3 Sortie B

Le connecteur de pile mâle 3,6 V CC et les bornes de connexion d'impulsion se situent sur le côté droit de la carte de circuit imprimé (voir la figure).

La connexion pour les coupleurs additionnels se trouve sur le côté gauche.

HL = Connecteur pour la clé électronique

V = Bouton-poussoir pour le mode de vérification

Pour configurer les sorties, reportez-vous au chapitre sur la configuration des sorties dans le logiciel PC Flow Tool, ID 400 à 425.

5.1 Règles générales de sécurité

! ATTENTION

Vous devez respecter les réglementations en vigueur concernant les installations électriques.

- L'appareil doit toujours être hors tension lors de l'installation!
- Risque d'électrocution!
- Le raccordement des électrodes et du câble de courant magnétique ne doit être effectué que lorsque l'appareil est hors tension.
- Si le boîtier est sous tension (via l'alimentation), seul le personnel qualifié est habilité à dévisser le couvercle.


/ ATTENTION

Alimentation secteur du bâtiment classe II

Un commutateur ou un coupe-circuit (15 A au plus) doit être installé à proximité immédiate de l'équipement et à portée de main de l'opérateur. Il doit être clairement identifié comme dispositif de coupure pour l'équipement.

5.2 Version déportée

Installation distante




- 1. Vérifiez que les numéros de modèle et de série indiqués sur les plaques signalétiques du capteur et du transmetteur concordent.
- 2. Vérifiez que le câble est correctement installé pour éviter d'endommager le câble et les connecteurs. Tenez compte des différents types de connecteur pour la bobine et les électrodes, le diamètre minimum étant de 90 mm (3,6 pouces) dans les deux cas. Conservez les capuchons antipoussière pour une utilisation future à des fins de protection.
- 3. Vérifiez que les connecteurs sont propres.
- 4. Vérifiez que les connecteurs sont correctement fixés pour garantir une bonne connexion et une bonne étanchéité.
- 5. r min. = 45 mm (1,8")

Remarque

Si de la saleté s'infiltre dans les extrémités des connecteurs, nettoyez-les à l'eau pure. Vérifiez que les connecteurs sont complètement secs avant de procéder aux branchements.

5.3 Alimentation

Schéma de connexion pour alimentation 115 ... 230 V CA (secteur) ou 12/24 V CA/CC (téléalimentation)



- 1 Rouge
- 2 Noir
- 3 Bleu
- 4 Jaune
- ⑤ Bleu N
- 6 Marron L


115 ... Alimentation (secteur) 115-230 V CA

Entrée secteur	Câble PUR prémonté en usine avec 2 x 1 mm² (fil marron, fil bleu), longueur du câble = 3 m				
	Fil marron - L (phase) et fil bleu - N (neutre)				
Sortie secteur	Connecteur pile femelle avec fils bleu et jaune ; le fil bleu correspond à la terre. Le connecteur pile femelle doit être connecté au connecteur mâle 3,6 V CC sur la carte de circuit imprimé.				
Entrée pile de secours	Connecteur pile mâle avec fils noir et rouge ; le fil noir correspond à la terre. Le connecteur pile mâle doit être connecté au connecteur femelle sur la pile de secours.				
Terre fonctionnelle	Le fil noir, borne comprise, doit être connecté à l'encapsulation du MAG 8000 ou du MAG 8000 CT à l'aide d'une vis.				
L'alimentation secteur doit être branchée sur un commutateur à proximité du débitmètre conformément à CEI 61010-1 clause 5.4.3.d.					

Alimentation (téléalimentation) 12/24 V CA/CC

Entrée de	Câble PUR prémonté en usine avec 2 x 1 mm² (fil marron, fil bleu), longueur du câble = 3 m			
téléalimentation	Fil marron - L (phase, positif) et fil bleu - N (neutre, négatif)			
Sortie de téléalimentation	Connecteur pile femelle avec fils bleu et jaune ; le fil bleu correspond à la terre. Le connecteur pile femelle doit être connecté au connecteur mâle 3,6 V CC sur la carte de circuit imprimé.			
Entrée pile de secours	Connecteur pile mâle avec fils noir et rouge ; le fil noir correspond à la terre. Le connecteur pile mâle doit être connecté au connecteur femelle sur la pile de secours.			
Terre fonctionnelle	Le fil noir, borne comprise, doit être connecté à l'encapsulation du MAG 8000 ou du MAG 8000 CT à l'aide d'une vis.			

Montage du câble




Choisissez des presse-étoupe adaptés au type de câble sélectionné (voir le paragraphe Accessoires (Page 134)). Assurez-vous que le blindage est monté sous les colliers de câble et évitez de faire une "queue de cochon".

IMPORTANT

Le câble PUR d'alimentation secteur ou de téléalimentation (sans blindage) doit être monté sous les colliers de câble. Il faut serrer suffisamment tous les presse-étoupe pour garantir la classe de protection IP.

5.4 Sorties

Schéma de connexion des sorties d'impulsions pour le MAG 8000 et le MAG 8000 CT



- (1) Connexion interne MAG 8000
- Sortie passive, pas de polarisation, drain ouvert
- 3 Sortie A
- 4 Sortie B
- 5 Connexion externe, variante de connexion
- 6 Logique d'impulsion positive
- O Logique d'impulsion négative
- 8 Signal

La sortie d'impulsions peut être configurée en tant que volume, alarme ou appel (voir Mise en service (Page 51)).

La sortie d'impulsions n'est pas polarisée et peut être connectée en logique positive ou négative.


Sélectionnez la résistance de rappel à la source/à la masse (R) en fonction de la tension d'alimentation (V) et avec un courant maximum (I) de 50 mA.

Remarque


La sortie d'impulsions n'est considérée comme sûre que si elle est raccordée aux équipements conformément à la directive Basse tension. L'isolation de la sortie d'impulsions du MAG 8000 et du MAG 8000 CT est uniquement fonctionnelle.

5.5 Modules de communication

Schéma de connexion RS232



- (1) Commun
- 2 Connecter le blindage à l'encapsulation
- 3 Le blindage doit être connecté à la terre de protection.




① Commun

Les câbles Modbus sur ligne série doivent être blindés.


A une extrémité, le blindage de chaque câble doit être connecté à la terre de protection. Lorsqu'un connecteur est utilisé à cette extrémité, l'enveloppe du connecteur doit être reliée au blindage du câble.

Schéma de connexion RS485



- 1 Commun
- 2 Connecter le blindage à l'encapsulation
- 3 Le blindage doit être connecté à la terre de protection.

5.5 Modules de communication



- (1) Commun
- 2 Terminaison

Une connexion RS485 Modbus doit utiliser un câble à paires symétriques (pour D+ - D-) et un troisième fil pour le commun.

Utilisez une impédance caractéristique comprise entre 100 et 120 ohms pour la paire symétrique dans un système RS485.

Le blindage doit toujours être connecté à l'encapsulation du MAG 8000 ou du MAG 8000 CT à l'aide d'un collier de câble comme illustré sous "Installation du câble" (voir Alimentation (Page 34)).

Terminaison de bus :

Tous les réseaux à base RS485 requièrent une terminaison adaptée pour fonctionner correctement. Il faut placer une terminaison à chaque extrémité du segment.

Le module Modbus RTU peut ajouter une terminaison de 120 ohms par la pose d'un cavalier à côté des bornes en position ON.

La terminaison est préréglée sur "ON" en usine.

Schéma de connexion de l'interface de codeur





Figure 5-1 Connexion d'interface de codeur entre MAG 8000 et ITRON 200WP à l'aide d'un câble

Connectez le fil noir à la borne 91, le fil rouge à la borne 92 et le fil non blindé à la borne 93.

/!\ATTENTION

Veillez à ce que le fil non blindé ne touche aucune partie métallique du boîtier du MAG 8000.

Les autres câbles d'interface radio doivent être des câbles à 3 fils avec un blindage connecté au boîtier du MAG 8000 (le montage du blindage de câble est illustré à droite).



87L**129.10.10**

- 1 Horloge alimentation
- ② Interface radio
- 3 Connecter le blindage à l'encapsulation



5.6 Raccordement des modules additionnels

Une fois que le module additionnel est installé, les branchements électriques sont disponibles sur les rangées de bornes 91 à 97.

Pour plus d'informations

Se reporter aux instructions de service ou au guide de démarrage rapide de communication BUS sur le CD de documentation SITRANS F ou sur le site internet : www.siemens.com/flowdocumentation (www.siemens.com/flowdocumentation).

5.6 Raccordement des modules additionnels

Mise en service

6.1 Consignes générales

Vous pouvez configurer le compteur à l'aide d'un progiciel PC : soit Flow Tool soit SIMATIC PDM.

Flow Tool et SIMATIC PDM sont des progiciels qui permettent de configurer, paramétrer et mettre en service des appareils et d'en assurer la maintenance (transducteurs, par exemple), ainsi que de configurer des réseaux et PC.

6.1.1 Flow Tool

Conditions préalables

Pour mettre en service le débitmètre, vous devez installer le logiciel Flow Tool sur votre ordinateur et brancher l'adaptateur de communication IrDA (voir Accessoires (Page 134)) dans l'interface de communication IrDA intégrée sur le transmetteur.

Prenez connaissance de la foire aux questions et de la note de version installées avec le logiciel Flow Tool.

Rendez-vous sur le site www.siemens.com/flow (www.siemens.com/flow) sous "Battery-operated Flowmeter - Tools & Downloads - SITRANS F M MAG 8000" pour obtenir les derniers pilotes et les dernières les mises à jour ou si vous avez besoin d'assistance.

Pilote d'appareil

Les pilotes d'appareil sont liés à la version du compteur et sont automatiquement sélectionnés en mode automatique. En mode manuel, la version du compteur est sélectionnée manuellement et un contrôle de version est automatiquement exécuté lors du téléchargement de données vers ou depuis l'appareil.

Sauvegarde des données

Les informations du compteur sont enregistrées dans une mémoire PROM interne qui permet de conserver les données en cas de coupure de courant.

Les informations telles que les totalisateurs 1 et 2, la date et l'heure et les données statistiques sont enregistrées toutes les 10 minutes dans la version évoluée. La consommation est calculée toutes les 4 heures et la capacité restante de la pile est actualisée en même temps que la "durée de fonctionnement depuis la première mise sous tension" et la "durée de fonctionnement de la pile".

6.1.2 SIMATIC PDM

Parmi d'autres fonctionnalités, SIMATIC PDM offre un processus simple pour la surveillance des valeurs de process, alarmes et signaux d'état/diagnostic de l'appareil.

Remarque

Vous trouverez dans SIMATIC PDM Getting Started des instructions sur l'installation et l'utilisation de SIMATIC PDM.

6.2 Etapes de la mise en service

La mise en service comprend les étapes suivantes :

Etape	Flow Tool	SIMATIC PDM			
1	Raccordement du PC au compteur	Installation des fichiers EDD			
2	Démarrage du logiciel Flow Tool	Ajout de l'appareil au réseau de communication			
3	Configuration de l'appareil				
4	Configuration des paramètres de base				

6.3 Mise en service initiale via Flow Tool

Ce chapitre décrit comment démarrer la mise en service à l'aide du logiciel Flow Tool.

Raccordement du PC au compteur

Branchez l'adaptateur de communication IrDA sur son interface sur le transmetteur et connectez le PC à l'adaptateur.




Figure 6-1 Le MAG 8000 et le MAG 8000 CT comportent une interface de communication IrDA intégrée sur la partie supérieure du compteur. Vous pouvez fixer l'adaptateur IrDA au couvercle à l'aide d'un élastique.

Démarrage du logiciel Flow Tool

Double-cliquez sur l'icône Flow Tool sur le bureau Windows afin de démarrer le programme.



Remarque

Pour la communication en ligne, assurez-vous que l'icône IrDA est visible dans la barre d'outils avant de lancer Flow Tool.

6.4 Mise en service initiale via SIMATIC PDM

Ce chapitre décrit comment démarrer la mise en service à l'aide du logiciel SIMATIC PDM.

Installation des fichiers EDD

La procédure d'installation du pilote PDM comporte les étapes suivantes :

- Téléchargez le fichier de mise à jour sous Fichiers EDD Profibus (http://support.automation.siemens.com/WW/view/fr/17320235/133100) sur Internet ou copiez-le du CD fourni dans le dossier cible et décompressez-le.
- Ouvrez "Manage Device Catalog" dans Démarrer > SIMATIC > SIMATIC PDM.
- Naviguez jusqu'au pilote PDM, sélectionnez l'appareil et cliquez sur "OK". Le pilote s'installe sur le PC.

6.5 Configuration de l'appareil


Ce chapitre décrit comment configurer le compteur en vue de la communication avec le PC. Les options sont identiques dans Flow Tool et dans SIMATIC PDM; seules les vues sur l'écran du PC diffèrent.

Configuration du compteur


- 1. Cliquez sur "Project".
- 2. Sélectionnez "New".

6.5 Configuration de l'appareil

3. Sélectionnez "Flow Meter".



- 4. Donnez un nom à l'appareil.
- 5. Sélectionnez le type de configuration (automatique ou manuelle).



Choisissez la configuration automatique si le PC est connecté directement au compteur.



Choisissez la configuration manuelle en l'absence de connexion à un compteur. Vous chargerez alors ultérieurement la configuration dans le compteur.

6.6 Configuration des paramètres de base

Remarque

Pas de réglages d'usine par défaut


Le MAG 8000 est livré avec des réglages d'usine qui ne sont pas enregistrés comme valeurs par défaut. En raison de cette absence de valeurs par défaut dans le compteur, une restauration automatique des valeurs réglées en usine est impossible.

Les réglages par défaut sont disponibles sous www.siemens.com/flow (www.siemens.com/flow). Naviguez jusqu'à Tools & Downloads sous MAG 8000.

Réglage des paramètres

Entrez le mot de passe.

Les informations du compteur sont protégées par mot de passe. Le mot de passe est préréglé en usine à "1000". Vous pouvez le modifier une fois que vous avez accédé au compteur. La clé électronique est nécessaire pour changer le mot de passe (voir Protection des données (Page 62)).



Lecture, écriture, impression ou exportation des données du compteur

Sélectionnez un paramètre individuel ou un groupe de paramètres à lire, écrire, imprimer ou exporter dans un fichier CSV.

Seuls les paramètres affichés sur fond blanc sont modifiables. Les textes en rouge sont des données hors ligne qui ne sont pas encore enregistrées dans le MAG 8000 alors que les textes en noir correspondent à des données actuelles du compteur.

Chaque paramètre comporte une description contenant des indications sur la programmation du paramètre et sur les valeurs programmables.

La figure ci-après montre l'état d'alarme, les alarmes mises en évidence étant activées.




Figure 6-2 Etat d'alarme : les alarmes mises en évidence sont activées

Liste de paramètres personnalisée

La liste de paramètres par défaut est divisée en groupes fonctionnels contenant au maximum 99 paramètres. Les listes de paramètres complètes se trouvent à l'annexe (Page 112).

Vous pouvez configurer votre propre liste de paramètres en créant un nouveau dossier de paramètres.



Figure 6-3 Création d'un nouveau dossier de paramètres

Copiez les paramètres existants de votre choix dans votre nouveau dossier. Les paramètres sont actualisés et traités de la même manière que les paramètres existants. Ils sont listés dans l'ordre dans lequel vous les avez copiés dans la liste de paramètres.




Figure 6-4 Liste de paramètres personnalisée

Le nombre de listes personnalisées n'est pas limité.

L'enregistrement du projet permet de réutiliser ultérieurement la configuration de la liste de paramètres.

Remarque

Enregistrer le projet avec uniquement la liste de paramètres personnalisée explorée facilitera la surveillance et les modifications futures des paramètres.

6.7 Sélection des unités

Le MAG 8000 et le MAG 8000 CT sont livrés avec les unités des totalisateurs et du débit qui ont été commandées par le biais de la structure du numéro de référence.

Les unités MAG 8000 standard pour les différentes régions du monde sont :

- Europe : m³ pour les totalisateurs et m³/h pour le débit
- Etats-Unis d'Amérique : gallon pour les totalisateurs et GPM (gallon par minute) pour le
- Australie : MI pour les totalisateurs et MI/d (mégalitres/jour) pour le débit

Le format MAG 8000 CT standard est :


• Europe : m³ pour les totalisateurs et m³/h pour le débit

Les unités et combinaisons suivantes sont disponibles pour le MAG 8000 :

Volume : m^3 , $m^3 \times 100$, $I \times 100$, gallon, $G \times 100$, $G \times 1000$, MG, CF $\times 100$, CF $\times 1000$, AF, AI, kI, MI

 $\label{eq:debit} \textbf{D\'ebit}: m^3/min, \ m^3/d, \ l/s, \ l/min, \ l/h, \ Ml/d, \ GPS, \ GPM, \ GPH, \ GPD, \ MGD, \ CFS, \ CFM, \ CFH$

Reportez-vous au tableau de conversion des unités à l'annexe (Page 111) pour sélectionner le facteur de conversion correct.



Toutes les unités de mesure sont imprimées sur une étiquette apposée sur l'écran (à l'exception de la version européenne). Pour certaines dimensions du capteur, un facteur assure que la valeur ne débordera pas de l'écran à 8 chiffres après une courte durée de fonctionnement. La configuration manuelle de nouvelles unités est autorisée. Il faut alors apposer sur l'écran une nouvelle étiquette montrant les nouvelles valeurs.

Paramètres protégés

Les paramètres suivants sont protégés (FT = numéro de paramètre Flow Tool ; voir la liste des paramètres à l'annexe (Page 112)) :

MAG 8000/MAG 8000 CT		MAG 8000 CT (en plus)			
Nouveau mot de passe		FT101	Totalisateur 1		
FT5	Diamètre du tube du capteur	FT102	Totalisateur 2		
FT7	Numéro du compteur	FT303 Fréquence d'excitation de fonctionnement			
FT8	Unité des totalisateurs	FT305	Emplacement du séparateur décimal		
FT9	Unité de flux	FT310	Sens d'écoulement, totalisateur 1		
FT10	Qn (Q3)	FT312	Sens d'écoulement, totalisateur 2		
FT300	Facteur de l'unité du totalisateur	FT327	Facteur d'ajustement		

6.7 Sélection des unités


MAG 8000/MAG 8000 CT		MAG 8000	MAG 8000 CT (en plus)		
FT301	Facteur de l'unité de flux	FT328	Coupure de débit faible		
FT302	Dimension de la conduite	FT332	Impédance de conduite vide		
FT321	Date d'étalonnage	FT550	Courant de bobine actif		
FT323	Facteur d'étalonnage	FT551	Mode de flux fixe actif		
FT325	Décalage du capteur				
FT332	Fréquence d'excitation maximale du capteur				

Clé électronique

Il faut installer une clé électronique pour pouvoir accéder aux paramètres protégés. L'orifice pour la clé électronique (repéré par HL) se situe sur la face avant de la carte de circuit imprimé, derrière la pile (voir le schéma de connexion (Page 31)).

Changement d'unités

- 1. Sélectionnez le mode de maintenance et la version du compteur et téléchargez les données du compteur.
- 2. Ouvrez le transmetteur.
- 3. Retirez la pile sans la débrancher.
- 4. Insérez la clé électronique dans l'orifice de la carte de circuit imprimé (voir la partie supérieure de la figure).



- 5. Modifiez la description des unités dans les paramètres FT8 et FT9 (voir le tableau de conversion des unités (Page 111)).
- 6. Modifiez les facteurs d'unité dans les paramètres FT300 et FT301 (voir le tableau de conversion des unités (Page 111)).
- 7. Adaptez le débit maximum Qn (Q3) à la nouvelle unité sélectionnée via FT10.
- 8. Sélectionnez l'unité de l'écran via FT306.
- 9. Chargez chaque paramètre dans le compteur.

- 10. Retirez la clé électronique.
- 11. Réassemblez le compteur.

IMPORTANT

Important


Le mode de maintenance donne accès à de nombreux paramètres. La modification de ces paramètres peut sérieusement affecter la précision et le fonctionnement du compteur. Soyez prudent lorsque vous modifiez les paramètres, car le compteur **ne dispose pas de réglages par défaut** auxquels il peut être restauré.

6.8 Configuration des sorties

La sortie d'impulsions peut être configurée en tant que volume par impulsion, alarme ou appel. Dans les réglages d'usine par défaut, le flux direct est sélectionné pour la sortie A et la sortie d'alarme pour la sortie B.

Configuration des sorties dans Flow Tool / SIMATIC PDM (logiciel PC)

Sélectionnez "I/O and Com.Setup". La fenêtre du logiciel montre les paramètres pour la configuration des sorties. Chaque paramètre comporte sa propre ligne d'aide permettant de choisir le paramétrage correct.



Vous trouverez des informations sur la façon dont les sorties fonctionnent au paragraphe "Caractéristiques des sorties".

6.8 Configuration des sorties

Fonctionnement

7.1 Utilisation du compteur à l'aide de la touche et de l'écran

Le compteur est conçu avec une touche unique et un écran sur lequel s'affichent des symboles pour permettre un dialogue optimal.

Ecran

L'écran est subdivisé en 3 zones.



Figure 7-1 Ecran

- La zone supérieure contient des symboles correspondant à des informations d'état.
- La zone centrale contient les informations actuelles.
- La zone inférieure contient un indice pour les informations actuelles et le menu sélectionné.

Certaines informations sont liées à des informations supplémentaires et l'affichage bascule automatiquement entre ces informations (voir la vue d'ensemble des menus (Page 57)). Si la touche n'est pas actionnée dans un délai de 10 minutes, l'écran revient au menu opérateur configuré comme menu par défaut.

Touche

La touche de l'interface réagit de trois manières différentes selon la manière dont elle est actionnée :

- 1. Lorsque vous exercez une pression brève (moins de 2 secondes), l'écran passe à l'indice ou au menu suivant.
- 2. Si vous exercez une pression comprise entre 2 et 5 secondes, un menu est sélectionné ou quitté.
- 3. Si vous exercez une pression de plus de 5 secondes alors que le menu opérateur (—) est affiché, la valeur sélectionnée (totalisateur ou fonction d'appel, par exemple) repérée par un "r" est réinitialisée.

Un "r" qui clignote signale une réinitialisation. Une demande de réglage de la date et de l'heure s'affiche pendant la mise sous tension.

7.2 Symboles affichés




Figure 7-2 Utilisation de la touche et de l'écran

7.2 Symboles affichés

La partie supérieure de l'écran contient la barre d'état.




Figure 7-3 Barre d'état

Les symboles d'information d'état indiquent le mode de fonctionnement en cours du compteur.

Le symbole de **tarification** montre le tarif de comptabilisation actuel. Dans le menu opérateur, la valeur de tarification devient "r" si l'information peut être réinitialisée, comme l'indice "5" - totalisateur client 3.

Le symbole d'**alarme** est actif lorsqu'une alarme est active, et ce indépendamment de la configuration des sorties d'alarme.

Le symbole de **conduite vide** signale que la conduite est vide. Pour ne pas gaspiller d'énergie et éviter des relevés erronés dus à l'exposition des électrodes de mesure, la mesure de flux est désactivée jusqu'à ce qu'une conduite pleine soit à nouveau détectée et que le symbole ait disparu.

Le compteur détecte automatiquement le type d'alimentation électrique. Le symbole de **fiche** montre qu'on est en mode d'alimentation secteur. Le symbole de **pile** signifie que le compteur est alimenté par pile. Il indique également la capacité restante de la pile (voir le menu opérateur indice 1 (Page 57) pour plus d'informations).

La partie inférieure de l'écran contient la barre des menus.

Barre des menus Black Indice du menu actuel et signalisation de valeur acceptable Menu Opérateur pris par défaut Menu Informations compteur Menu Maintenance Menu Enregistreur de données Menu Statistiques Menu Tarification

Figure 7-4 Barre des menus

Les **icônes** de la barre des menus indiquent le menu sélectionné et l'indice correspondant pour les informations sélectionnées. La vue d'ensemble ci-après montre la relation entre menu, indice et informations.

Seules les informations et les fonctions du menu opérateur (—) peuvent être réinitialisées. Pendant la mise sous tension, vous pouvez définir la capacité de la pile à une valeur de 100 % et régler la date et l'heure. Un "A" dans l'indice signale les valeurs autorisées. Le menu apparaissant dans chaque indice de menu est la barre des menus.

7.3 Informations affichées par défaut et menus accessibles

7.3 Informations affichées par défaut et menus accessibles

Le paramètre FT131 de Flow Tool définit les informations affichées par défaut sélectionnées parmi :

- Totalisateur 1 (indice 1)
- Totalisateur 2 (indice 2)
- Débit (indice 3, actualisé à la fréquence de mesure sélectionnée)
- Codes d'erreur (indice 4)
- Totalisateur client (indice 5, réinitialisable)

Les informations par défaut s'affichent après la mise sous tension et lorsque la touche n'a pas été actionnée pendant 10 minutes.

Le paramètre FT130 de Flow Tool définit les menus accessibles à l'écran sélectionnés parmi .

- Menu Opérateur
- Menu Informations compteur
- Menu Maintenance
- Menu Enregistreur de données
- Menu Statistiques et fuites
- Menu Facturation

La désactivation de l'affichage des données de menu n'a aucune incidence sur le mode de fonctionnement des fonctions.

7.4 Menu opérateur

Le menu opérateur est constitué de plusieurs indices décrits ci-après.




Figure 7-5 Vue d'ensemble des menus

7.4 Menu opérateur

Indice 1

Totalisateur 1



Figure 7-6 Menu opérateur - Totalisateur 1

Totalisateur 1 du volume de flux (configuré en usine pour le calcul du flux direct)

MAG 8000

La valeur du totalisateur 1 peut être remise à zéro ou définie à une valeur quelconque (par exemple, en cas de remplacement d'un ancien compteur).

Indice 2

Totalisateur 2



Figure 7-7 Menu opérateur - Totalisateur 2

Totalisateur 2 du volume de flux (configuré en usine pour le calcul du flux inverse). Une valeur négative indique un calcul de flux inverse.

La valeur du totalisateur 2 peut être remise à zéro ou définie à une valeur quelconque (par exemple, en cas de remplacement d'un ancien compteur).

Indice 3

Débit



Figure 7-8 Menu opérateur - Débit

L'indice 3 indique le débit actuel. Une valeur négative indique que le flux s'écoule en sens inverse.

MAG 8000 CT

La remise à zéro de la valeur du totalisateur 1 ou 2 nécessite le déplombage du compteur et l'insertion d'une clé électronique dans l'appareil.

Indice 4

Alarme active




Figure 7-9 Menu opérateur - Alarme active

Les erreurs de plus petit numéro sont indiquées en premier. La partie gauche de l'écran indique 3 conditions d'alarme : avertissement niveau d'énergie bas (5), avertissement fuite (L) et avertissement conduite vide (E).

Les erreurs 1 à 4 affectent les performances du compteur et restent actives jusqu'à ce que la condition d'alarme disparaisse. Les erreurs 5 à d sont des avertissements qui disparaissent lorsqu'il a été remédié à la condition d'alarme et elles sont réinitialisées via l'interface de communication.

L'évaluation des erreurs et les recommandations en matière de maintenance figurent dans le chapitre consacré à la maintenance.

Une fois que toutes les erreurs ont disparu, l'écran affiche le nombre total d'heures avec erreurs qui s'est écoulé jusqu'à la réinitialisation du compteur.

Informations d'erreur (chaque numéro indique une erreur particulière) :

1	Erreur isolement
2	Erreur courant de bobine *
3	Erreur surcharge du préamplificateur *
4	Erreur total de contrôle de la base de données
5	Avertissement niveau d'énergie bas (les limites d'alarme sont configurables)
6	Surcharge de flux > Qmax. (Q4) (125% Qn) surcharge de flux
7	Débordement sortie d'impulsions 1 > PF [Hz] débordement sortie d'impulsions 1
8	Débordement sortie d'impulsions 2 > PF [Hz] débordement sortie d'impulsions 2
9	Avertissement intervalle de consommation (les limites d'alarme sont configurables)
L	Avertissement fuite (les limites d'alarme sont configurables)
Е	Conduite vide / conductivité faible (si activées*)
С	Avertissement impédance faible / conductivité élevée (les limites d'alarme sont configurables)
d	Avertissement débit important (les limites d'alarme sont configurables)

^{*} Le compteur désactive la mesure pour réduire la consommation d'énergie pendant les erreurs graves.

7.4 Menu opérateur

Indice 5

Totalisateur client




Figure 7-10 Menu opérateur - Totalisateur / réinitialisation

Le totalisateur 3 indique le volume totalisé depuis la dernière réinitialisation. Le volume totalisé est défini sur la base du totalisateur 1 et la lettre "r" indique que ce volume peut être réinitialisé en exerçant une pression longue sur la touche. Si vous appuyez sur la touche alors que le "r" clignote, la valeur du totalisateur 3 est remise à 0 et la date et l'heure actuelles sont enregistrées de manière permanente en mémoire. Le totalisateur 3 et la date de réinitialisation s'affichent maintenant en alternance.

Test de l'affichage




Figure 7-11 Menu opérateur - Test de l'affichage

Tous les segments de l'écran clignotent en alternance pendant ce test.

Sélection de menu




Figure 7-12 Menu opérateur - Sélection de menu

Si vous appuyez sur la touche entre 2 et 5 secondes, la sélection de menu clignote, indiquant ainsi qu'une nouvelle sélection est possible.

Après avoir atteint le menu choisi, appuyez brièvement sur la touche pour activer le menu choisi.

Indice 0 (si activé)

Réinitialiser l'appel





Figure 7-13 Menu opérateur - Réinitialiser l'appel

La fenêtre de réinitialisation de l'appel (indice 0) apparaît uniquement si la fonction d'appel est activée. La lettre "r" indique que la réinitialisation est possible en exerçant une pression prolongée sur la touche. Si vous relâchez la touche alors que le "r" clignote, la fonction d'appel est réinitialisée et la fenêtre se ferme.

7.5 Protection des données

Utilisation de la clé électronique



Il faut insérer une clé électronique dans le connecteur HL pour modifier les paramètres protégés. Le collecteur HL se trouve sur la face avant de la carte de circuit imprimé, derrière la pile. (FT = numéro de paramètre Flow Tool)

Les paramètres protégés sont :

Nouveau mot de passe

FT5 : Diamètre du tube de capteur

FT7: Numéro du compteur

FT8 : Unité des totalisateurs

FT9 : Unité de débit

FT10: Qn (Q3)

FT300 : Facteur de l'unité du totalisateur

FT301 : Facteur de l'unité de débit

FT302 : Dimension de la conduite

FT321: Date d'étalonnage

FT323: Facteur d'étalonnage

FT325 : Décalage du capteur

FT332 : Fréquence d'excitation maximale du capteur

Autres paramètres CT protégés :

FT101 : Totalisateur 1

FT102: Totalisateur 2

FT303 : Fréquence d'excitation de fonctionnement

FT305 : Emplacement du séparateur décimal

FT310 : Sens d'écoulement, totalisateur 1

FT312: Sens d'écoulement, totalisateur 2

FT327: Facteur d'ajustement

FT328 : Coupure de débit faible

FT332 : Impédance de conduite vide


FT550: Courant de bobine actif

FT551: Mode de flux fixe actif

7.6 Traitement de données interne

Etat du compteur


Le paramètre Etat du compteur (FT120) fournit une indication rapide de la fiabilité des données de facturation.



Il montre si des données importantes ont été réinitialisées ou manipulées, par exemple si le compteur a été mis hors tension.

Les informations d'état ne peuvent être réinitialisées que lorsque la clé électronique est en place.

Enregistreur de données / alarme de consommation




L'enregistreur de données intégré comporte 26 périodes de consignation pendant lesquelles les données peuvent être enregistrées chaque jour, chaque semaine ou chaque mois.

L'enregistreur enregistre la consommation pour le totalisateur 1 et le totalisateur 2 pendant la période sélectionnée.

La consommation en sens direct est enregistrée en tant que valeur positive et la consommation en sens inverse est enregistrée en tant que valeur négative.

L'état d'alarme et l'état du compteur sont également enregistrés pendant la même période pour signaler les alarmes qui ont été actives ou les données de facturation qui ont été modifiées au cours de la période concernée.



Les informations enregistrées comportent un horodatage. L'enregistreur de données n'arrête jamais d'enregistrer les données : il écrase les anciennes données selon le principe premier entré, premier sorti. Le journal 1 correspond aux dernières informations enregistrées, qui sont déplacées dans le journal 2 lors de la consignation suivante, et ainsi de suite.

L'alarme de consommation signale que la consommation actuelle sur le totalisateur 1 est supérieure ou inférieure aux limites de consommation.

7.7 Fonctionnement sur pile

Le MAG 8000 (7ME6810) et le MAG 8000 CT (7ME6820) sont configurés en usine pour un fonctionnement typique de 6 ans et le MAG 8000 pour applications d'irrigation (7ME6880) pour un fonctionnement typique de 2 ans avec alimentation par le bloc-piles interne (1 pile D). Des températures extrêmes, une utilisation fréquente de la communication IrDA, une vitesse de sortie d'impulsions élevée et une fréquence d'excitation élevée en mode de détection de fuite réduisent le temps de fonctionnement réel.

La fonction de gestion d'énergie du MAG 8000 et du MAG 8000 CT tient compte de chaque consommateur et mesure la température pour permettre un calcul optimal de la capacité restante de la pile.

Etat de la pile et alarme

La capacité de la pile est indiquée par 3 niveaux.




Figure 7-14 Etat de la pile

- Un symbole plein indique que la capacité de la pile est supérieure au niveau d'alarme de pile (paramètre % prédéfini FT206).
- Un symbole évidé signale que la pile doit être remplacée. La mesure reste toutefois active. Ce niveau est basé sur un niveau d'alarme prédéfini.
- Lorsque le symbole évidé clignote, la mesure et la communication sont désactivées jusqu'au remplacement et à la réinitialisation du bloc-piles.

Le paramètre "pile faible" (FT206) est un pourcentage sélectionnable de la pleine capacité 100%. Le compteur calcule la capacité restante toutes les quatre heures, en prenant en compte l'ensemble des consommateurs et l'influence exercée par les fluctuations de température.

Calcul de la consommation et de la durée de fonctionnement

La durée de fonctionnement de la pile dépend du bloc-piles raccordé ainsi que des conditions d'exploitation du compteur. Toutes les 4 heures, le système de gestion avancée de l'énergie calcule la consommation énergétique réelle et la capacité restante.

Le calcul de la consommation énergétique inclut la mesure du débit, le dialogue avec le compteur (communication et affichage) et la sortie d'impulsions.

La température est également mesurée pour contrôler et ajuster son influence sur la capacité de la pile.

7.7 Fonctionnement sur pile

Le bloc-piles interne a une capacité nominale de 33 Ah pour le MAG 8000 (7ME6810) et le MAG 8000 CT (7ME6820), ce qui correspond à une durée de fonctionnement typique de 6 ans dans une application de facturation. La capacité nominale des blocs-piles externes est de 66 Ah et le temps de fonctionnement est limité à la durée de vie de la pile qui est typiquement de 10 ans. Les conditions de configuration et de fonctionnement pour une application de facturation typique sont présentées dans le tableau ci-après.





Scénario pour application de facturation				
Sortie A	Impulsion, 10 Hz			
Sortie B	Alarme ou appel			
Dialogue du compteur	1 heure par mois			
Fréquence d'excitation	1/15 Hz			
Fréquence secteur dans le pays	50 Hz / 60 Hz			

MAG 8000 (7ME6810) et MAG 8000 CT (7ME6820)

Fréquence d'excitation (fonctionnement 24 heures)		1/60 Hz	1/30 Hz	1/15 Hz	1/5 Hz	1,5625 Hz	3.125 Hz	6.25 Hz
Bloc-piles interne 33 Ah à deux piles D	DN 25 150 (1" 6")	8 ans	8 ans	6 ans	40 mois	8 mois	4 mois	2 mois
	DN 200 600 (8" 24")	8 ans	6 ans	4 ans	20 mois	4 mois	2 mois	n.d.
	DN 700 1200 (28" 48")	6 ans	4 ans	2 ans	1 an	2 mois	n.d.	n.d.
Bloc-piles externe 66 Ah à quatre piles D	DN 25 150 (1" 6")	n.d.	10 ans	10 ans	80 mois	16 mois	8 mois	4 mois
	DN 200 600 (8" 24")	n.d.	10 ans	10 ans	40 mois	8 mois	4 mois	n.d.
	DN 700 1200 (28" 48")	10 ans	8 ans	4 ans	2 ans	4 mois	n.d.	n.d.

La durée de fonctionnement typique de 6 ans est basée sur une capacité de pile de seulement 80% et sur un profil température/durée de fonctionnement de 5% à 0 °C (32 °F), 80% à 15 °C (59 °F) et 15% à 50 °C (122 °F).

Dans la version évoluée, la détection de fuite diminue la durée de fonctionnement de la pile si vous sélectionnez une fréquence d'excitation plus élevée pendant la période de fuite.

L'influence des autres valeurs de température est représentée dans la figure ci-dessous.

Une variation de température de 15 °C à 55 °C (59 °F à 131 °F) réduit la capacité de 17% (de 15 Ah à 12½ Ah dans le tableau).




Figure 7-15 Capacité disponible

Remarque

L'orientation physique du bloc-piles peut influer sur la capacité des piles. On obtient une capacité optimale en installant le bloc-piles en position verticale.

MAG 8000 (7ME6880) pour applications d'irrigation

Fréquence d'excitation (fonctionnement 24 heures)		1/60 Hz	1/30 Hz	1/15 Hz	1/5 Hz	1,5625 Hz	3.125 Hz
1 pile D	DN 50 600 (2" 24")	52 mois	40 mois	25 mois	12 mois	2 mois	1 mois
Bloc-piles interne 33 Ah à deux piles D	DN 50 600 (2" 24")	105 mois	80 mois	50 mois	24 mois	4 mois	2 mois
Bloc-piles externe 66 Ah à quatre piles D	DN 50 600 (2" 24")	200 mois	160 mois	100 mois	48 mois	8 mois	4 mois

La durée de fonctionnement typique de 6 ans est basée sur une capacité de pile de seulement 80% et sur un profil température/durée de fonctionnement de 5% à 0 °C (32 °F), 80% à 15 °C (59 °F) et 15% à 50 °C (122 °F).

Configuration de la pile

Les chiffres relatifs aux piles (générés sous forme de liste de paramètres, voir le paragraphe "Liste de paramètres personnalisée" au chapitre Configuration des paramètres de base (Page 45)) donnent des informations sur la gestion de l'énergie.




Figure 7-16 Configuration de la pile

A chaque remplacement de pile, la capacité est redéfinie à 100% (paramètres FT508-FT510 de Flow Tool) ; elle diminue ensuite toutes les 4 heures en fonction de la consommation réelle du compteur.

La limite de pile (FT206) correspond au niveau d'activation de l'alarme de niveau d'énergie bas ; elle déclenche une alarme ou un appel (s'il a été configuré).

L'état d'alimentation (FT513) est défini en correspondance avec le symbole de pile à l'écran.

En cas de commutation de l'alimentation par bloc-piles interne à l'alimentation par bloc-piles externe, il faut ajuster le paramètre "Alimentation par pile" (FT507) en y indiquant le nombre réel de piles raccordées.

Entretien et maintenance

8.1 Maintenance

L'appareil ne nécessite aucune maintenance particulière, une inspection périodique doit toutefois être effectuée conformément aux directives et réglementations applicables.

Toute inspection inclut la vérification des :

- · Conditions ambiantes
- L'intégrité des joints des raccords process, des entrées de câbles et des vis de recouvrement
- Fiabilité de l'alimentation, de la protection contre la foudre, et des mises à la terre

8.2 Recommandations pour la maintenance du MAG 8000 et du MAG 8000 CT

Les débitmètres MAG 8000 et MAG 8000 CT alimentés par pile utilisent une technologie de mesure très fiable. La surveillance par alarmes et le diagnostic évolués fournissent en outre des informations précieuses sur les performances du compteur, les erreurs éventuelles et les situations de maintenance.

Pour que les performances soient optimales, il faut avoir sélectionné le bon compteur, l'avoir correctement installé et l'avoir mis en service de manière adaptée à l'application concernée. Ce guide de maintenance indique comment détecter et résoudre les problèmes les plus courants. Le programme d'alarme signale les problèmes concernant le compteur et l'application par le biais du symbole d'erreur principale et d'avertissement à l'écran et par la consignation et la surveillance de données détaillées disponibles via l'interface de communication.

La surveillance des alarmes comprend l'enregistrement individuel de chaque alarme, la durée en heures pendant laquelle l'alarme a été active, l'heure de première apparition de l'alarme et la fin définitive de l'alarme. Le journal des alarmes peut être réinitialisé avec son propre enregistrement de la date et de l'heure. Un compteur d'heures d'erreur commun regroupe toutes les alarmes actives. En outre, les alarmes actives sont consignées dans l'enregistreur de données, ce qui permet de contrôler l'instant d'activation des alarmes.

Les erreurs graves 1 à 4 doivent être résolues en priorité, car elles influent sur le fonctionnement du compteur. Les erreurs graves disparaissent dès que la condition d'alarme a été corrigée.

8.3 Remplacement d'un transmetteur ou d'une carte de circuit imprimé

Comme le MAG 8000 et le MAG 8000 CT ne possèdent pas de SENSORPROM (EEPROM) amovible, il faut être particulièrement attentif lors du remplacement d'un transmetteur ou d'une carte de circuit imprimé endommagée ou défectueuse afin de garantir un fonctionnement correct et une précision constante. Il existe trois méthodes simples pour remplacer ces pièces :

- Commandez comme pièce de rechange un transmetteur complet configuré de la même manière que le transmetteur d'origine à sa sortie de l'usine. Il faut indiquer le numéro de série du compteur d'origine lors de la commande.
- 2. Commandez comme pièce de rechange un transmetteur complet configuré avec les réglages par défaut et muni d'une plaquette vierge. Vous procéderez à la configuration finale sur site. Les données et les paramètres de configuration manquants peuvent être chargés à partir de l'ancien compteur et figurent également sur la plaquette de l'ancien compteur.
- 3. Commandez uniquement une carte de circuit imprimé de rechange. Cela n'est possible que pour la version évoluée et uniquement avec les réglages par défaut. Lors de la configuration sur site, vous devrez sélectionner le mode de maintenance dans Flow Tool ou le logiciel et insérer la clé électronique sur la carte de circuit imprimé pour modifier les paramètres importants.


Remarque

En cas de remplacement du transmetteur ou du capteur du MAG 8000 CT, il faut procéder à une nouvelle vérification de l'ensemble du compteur pour obtenir l'homologation pour la facturation.


8.4 Remplacement des piles

Remplacement d'une pile

- 1. Desserrez les vis sur la partie supérieure du transmetteur.
- 2. Retirez la partie supérieure du transmetteur à l'aide d'un tournevis.



- 3. Débarrassez-vous du sachet de gel de silice.
- 4. Remplacez le joint torique pour conserver la classe IP68.
 - Vérifiez que le joint torique n'est ni endommagé, ni déformé.
 - Graissez le joint torique avec un gel lubrifiant sans acide.
- 5. Poussez sur la languette de verrouillage et desserrez le ruban.




- 6. Retirez le bloc-piles sans le déconnecter.
- 7. Placez et fixez le nouveau bloc-piles.

8.4 Remplacement des piles

- 8. Ajoutez un nouveau sachet de gel de silice.
 - Retirez l'enveloppe en plastique du nouveau sachet de gel de silice.
 - Placez le nouveau sachet de gel de silice sur le bloc-piles pour empêcher la formation de condensation dans le compteur.
 - Pour conserver la classe IP68, le sachet de gel de silice ne doit pas être en contact avec l'enrobage Sylgard.
- 9. Déconnectez l'ancien bloc-piles et connectez le nouveau.
- 10. Appuyez sur la touche dans un délai de 6 secondes pour réinitialiser la pile (c'est-à-dire la durée de fonctionnement et la capacité restante) lorsque l'écran affiche :



- 11.Remontez le couvercle.
- 12. Serrez les vis pour achever le réassemblage du compteur.



Si nécessaire, ajustez la date et l'heure à l'aide du logiciel (voir Mise sous tension avec la pile).

Remarque

Il faut procéder à une nouvelle vérification des compteurs MAG 8000 CT plombés lorsque les plombs (désignés par "A" sur le schéma) ont été brisés.





Figure 8-1 Plombs de vérification

8.5 Mise sous tension avec réinitialisation de la pile et réglage de la date et de l'heure



Une fois les nouvelles piles installées, la procédure de mise sous tension déclenche une réinitialisation de la capacité des piles et un réglage de la date et de l'heure. La réinitialisation de la capacité des piles et la date et l'heure peuvent également être corrigées à l'aide des fonctions FT508 et FT200.

La version du compteur s'affiche pendant 10 secondes après le branchement de la fiche de la pile. L'écran affiche alors "rESEt.bAt" correspondant à l'option de réinitialisation du calcul de l'énergie de pile interne. Pour exécuter la réinitialisation, appuyez sur la touche dans un délai de 6 secondes. Si vous n'appuyez pas sur la touche, le compteur procédera au réglage de la date et de l'heure et passera en mode de fonctionnement normal.


Si vous appuyez sur la touche pendant le délai imparti, l'écran affichera "Accept" pour vérifier que vous voulez vraiment procéder à la réinitialisation. La réinitialisation n'aura lieu que si vous appuyez à nouveau sur la touche pendant les 6 secondes suivantes. Sinon, le mode de fonctionnement normal sera lancé.

Pour régler la date et l'heure, il faut utiliser les différentes fonctions de la touche (voir le menu opérateur, indice1 (Page 57)). Un "A" indique une valeur autorisée. Un "A" qui clignote signifie que la valeur sera enregistrée lorsque vous relâcherez la touche.

La fonction de réinitialisation définit également la date actuelle comme date de remplacement de la pile.

8.6 Vérification

Le mode de vérification augmente la fréquence de mesure pour fournir un maximum de mesures par seconde. Cette fonction est particulièrement utile pour réduire le temps d'essai d'étalonnage lors de la validation de la précision du débitmètre. Le cadre autour des chiffres clignote lentement pour signaler que le mode de vérification est actif. Le taux d'impulsions maximum sur la sortie A est augmenté jusqu'à 1 kHz et la largeur d'impulsion est définie à 1 ms. A la sortie du mode de vérification, les réglages précédents pour les impulsions sont rétablis. Il est possible de sélectionner des largeurs d'impulsion différentes de 1 ms en enregistrant de nouvelles valeurs d'impulsion. Ce réglage est conservé lorsqu'on quitte le mode de vérification.



Activation du mode de vérification

Vous activez le mode de vérification de l'une des manières suivantes :

- en enfonçant le bouton-poussoir dans l'orifice sur le blindage avant ;
- en écrivant l'entier "1" dans le registre du paramètre "Mode d'étalonnage" (FT320).

Mode de vérification

Les éléments suivants indiquent que le compteur est en mode de vérification :

- Le cadre entourant les chiffres sur l'écran LCD se met à clignoter.
- La fréquence d'excitation est définie à la fréquence maximale autorisée.
 - (ExcitationFregNo = ExcitationFregNoLimit)
- La précision de l'affichage est réglée à trois chiffres après le séparateur décimal.
 - (DecimalPoint = 3)

Désactivation du mode de vérification

Vous désactivez le mode de vérification de l'une des manières suivantes :

- en appuyant à nouveau sur le bouton-poussoir ;
- en écrivant l'entier "0" dans le registre du paramètre "Mode d'étalonnage" (FT320).

Il est automatiquement mis fin au mode de vérification si vous ne l'avez pas désactivé manuellement dans un délai de 4 heures.

8.7 Plombage utilisateur et de vérification

Le MAG 8000 CT doit être plombé pour conserver son homologation de compteur de facturation.

Plombage de l'appareil




Figure 8-2 Plombs utilisateur (A) sur le MAG 8000 CT




Figure 8-3 Plombs de vérification (A) sur le MAG 8000 CT

8.8 Assistance technique

PRUDENCE

Seul le personnel technique Siemens Flow Instruments est autorisé à intervenir sur l'appareil pour la réparation et l'entretien.

Remarque

Siemens Flow Instruments définit les débitmètres comme des produits non réparables.

Assistance technique

Si vous ne trouvez pas les réponses à vos questions techniques relatives à l'appareil dans le présent Manuel d'instructions, vous pouvez contacter l'Assistance technique :

- Par Internet, en utilisant le formulaire de Demande d'assistance :
 Demande d'assistance (http://www.siemens.com/automation/support-request)
 (http://www.siemens.com/automation/support-request)
- Tél.: +49 (0)911 895 7222

D'autres informations sur notre assistance technique sont disponibles sur Internet sous Assistance technique (http://support.automation.siemens.com/WW/view/fr/16604318) (http://support.automation.siemens.com/WW/view/fr/16604318)

Service et assistance sur Internet

En plus de notre documentation, nous vous offrons une base de connaissances complète en ligne sur Internet à l'adresse :

Service et assistance (http://www.siemens.com/automation/service&support) (http://www.siemens.com/automation/service&support)

Vous y trouverez:

- Les dernières informations sur les produits, une foire aux questions, des outils à télécharger, des conseils et astuces.
- Notre lettre d'information qui vous apportera les informations les plus récentes concernant nos produits.
- Un Gestionnaire de connaissances pour vous aider à trouver les documents que vous cherchez.
- Notre panneau d'affichage électronique, sur lequel utilisateurs et experts du monde entier viennent échanger leurs connaissances.
- Vous pouvez également trouver les coordonnées de votre interlocuteur local en technologies d'automatisation industrielle et d'entraînement dans notre base de données de partenaires.
- Des informations sur le service sur site, les réparations, les pièces détachées et beaucoup plus encore sous "Services".

Assistance supplémentaire

Veuillez contacter votre représentant et l'agence locale Siemens pour toute autre question concernant l'appareil

Différentes possibilités pour trouver les coordonnées de votre interlocuteur :

Interlocuteur local (http://www.automation.siemens.com/partner)

8.9 Procédures de retour

Joignez le bon de livraison, la fiche de retour de marchandises ainsi que le formulaire de déclaration de décontamination à l'extérieur de l'emballage dans une pochette transparente solidement attachée.

Formulaires requis

- Bon de livraison
- Fiche de retour de marchandises incluant les informations suivantes

Fiche de retour (http://cache.automation.siemens.com/dnl/zY/zY0OTg1AAAA_16604370_TxtObj/Begleits chein_RW_AD.pdf)

- produit (référence de commande)
- nombre d'appareils ou de pièces détachées retournés
- motif du retour

Déclaration de décontamination

Déclaration de décontamination (http://pia.khe.siemens.com/efiles/feldg/files/Service/declaration_of_decontamination_en.pdf)

Par le biais de la présente déclaration, vous attestez *que les produits/pièces détachées* retournés ont été soigneusement nettoyés et sont exempts de tout résidu.

Si l'appareil a été utilisé au contact de produits toxiques, caustiques, inflammables ou présentant un danger pour l'eau, nettoyez l'appareil par rinçage ou neutralisation avant de le retourner. Veillez à ce que toutes les cavités soient exemptes de résidus de substances dangereuses. Procédez ensuite à une inspection finale de l'état de propreté de l'appareil.

Aucune intervention ne sera effectuée sur un appareil ou une pièce détachée sans déclaration de décontamination attestant que l'appareil ou la pièce détachée en question a été correctement décontaminé(e). Les produits retournés sans déclaration de décontamination seront nettoyés par des professionnels à vos frais avant toute intervention.

Les formulaires sont disponibles sur Internet et sur le CD livré avec l'appareil.

8.10 Mise au rebut des piles



Conformément à la directive de l'UE 2006/66/CE, les piles ne doivent pas être jetées avec les déchets domestiques.

Siemens ou le représentant Siemens local acceptent les retours de batteries industrielles usagées. Veuillez prendre contact avec votre interlocuteur Siemens local ou suivez les procédures de retour de Siemens Flow Instruments.

8.10 Mise au rebut des piles

Correction des erreurs/FAQ

9

9.1 Codes d'erreur

Système d'erreurs

Le MAG 8000 et le MAG 8000 CT peuvent détecter et signaler 14 erreurs différentes.

Ces erreurs sont de deux types : les erreurs graves et les avertissements.

Erreurs graves: erreurs 1, 2, 3 et 4

Avertissements : erreurs 5, 6, 7, 8, 9, L, E, C, d et 14

Codes d'erreur	Nom/texte	Description	Cause	Solution
1	Erreur isolement	Diaphonie entre le circuit de bobine et les électrodes. Une erreur d'isolement provoque une erreur de décalage sur la mesure de flux. (version évoluée uniquement)	 Câbles défectueux entre le capteur et le transmetteur Câbles distants mal connectés De l'eau entre les bobines et les électrodes (pourrait être dû à un habillage rompu) Pollution/humidité sur la carte de circuit imprimé due à de l'eau dans l'encapsulation 	Vérifiez le câblage et le cheminement des câbles et identifiez les éléments perturbateurs éventuels à proximité. Une réactivation de l'essai d'isolement (FT800) réinitialisera l'alarme et déclenchera un nouvel essai d'isolement. La mesure est désactivée pendant les 4 minutes que dure l'essai d'isolement. L'alarme reste active jusqu'à ce qu'une nouvelle période de test constate qu'il n'y a plus de problèmes.
2	Erreur courant de bobine	Erreur dans le circuit de bobine. Le courant de bobine ne s'est pas stabilisé pendant la période spécifiée. La détection de court-circuit dans la bobine est impossible.	Des bobines ont été déconnectées (ce qui pourrait être dû à la rupture de câbles ou de fils).	Vérifiez le câblage et le cheminement des câbles. L'alarme reste active jusqu'à ce que vous ayez remédié à la situation d'erreur.

9.1 Codes d'erreur

Codes	Nom/texte	Description	Cause	Solution
3	Surcharge du préamplifica teur	Le signal d'entrée n'est pas compris dans la plage attendue. Le circuit amplificateur d'entrée ne peut pas fournir de mesure stable. La détection d'un court-circuit entre les deux électrodes ou entre une électrode et le commun est impossible.	Des électrodes ont été déconnectées ou connectées à la terre.	Vérifiez le câblage et le cheminement des câbles. L'alarme reste active jusqu'à ce que vous ayez remédié à la situation d'erreur.
4	Total de contrôle de la base de données	Des données altérées dans l'EEPROM ont été détectées par le test de total de contrôle exécuté à la mise sous tension.	Panne de courant pendant l'écriture dans l'EEPROM	1. Réinitialisez l'alarme de réparation du total de contrôle via le paramètre FT560 et vérifiez les données. - Toutes les données sont vérifiées après chaque opération (par exemple, nouveau calcul de flux, écriture dans l'EEPROM, etc.) au moyen d'un total de contrôle. Si le résultat du total de contrôle est incorrect, les données ne sont pas considérées comme valables et il faut procéder à une réparation des données. 2. Remplacez la carte de circuit imprimé si les données sont incorrectes ou que l'erreur de total de contrôle se reproduit. L'alarme reste active jusqu'à ce que vous ayez remédié à la situation d'erreur.
5	Alarme niveau d'énergie bas	La capacité de la pile est inférieure au seuil prédéfini (10% par défaut). Mise sous tension (avertissement temporaire qui disparaît après 4 heures)	 Capacité de la pile faible Mise sous tension du compteur 	Comparez la capacité calculée de la pile (FT510) à la limite d'alarme de pile (FT206) et remplacez les piles si nécessaire. La mesure de flux et la communication sont arrêtées, mais l'écran reste actif aussi longtemps qu'il reste de l'énergie. L'alarme reste active jusqu'à ce que vous ayez remédié à la situation d'erreur.
6	Surcharge de flux	Le débit a dépassé 125% de Q3.	Dimensionnement incorrect : le capteur de flux est trop petit.	Vérifiez le dimensionnement du compteur pour l'installation. L'alarme reste active jusqu'à ce que vous ayez remédié à la situation d'erreur.

Codes	Nom/texte	Description	Cause	Solution
d'erreur 7	Surcharge impulsion A	Le rapport cyclique de la sortie A a dépassé le maximum autorisé égal à 50.	Paramétrage incorrect de la sortie A	Modifiez le volume par impulsion à une valeur plus grande (voir les Caractéristiques techniques pour la sélection des impulsions).
				Rappel: La version de base est limitée à 50 Hz max. et la version évoluée à 100 Hz max. L'alarme reste active jusqu'à ce que le taux d'impulsions de sortie repasse en
8	Surcharge impulsion B	Le rapport cyclique de la sortie B a dépassé le maximum autorisé égal à 50.	Paramétrage incorrect de la sortie B	dessous du taux d'impulsions maximum. Modifiez le volume par impulsion à une valeur plus grande (voir les Caractéristiques techniques pour la sélection des impulsions).
				Rappel : La version de base est limitée à 50 Hz max. et la version évoluée à 100 Hz max.
				L'alarme reste active jusqu'à ce que le taux d'impulsions de sortie repasse en dessous du taux d'impulsions maximum.
9	Intervalle de consommati on	Le volume cumulé sur le totalisateur 1 pendant la période de consignation des données a dépassé la	 Le débit est supérieur ou inférieur à la valeur attendue. Réglage incorrect du paramètre 	Vérifiez les valeurs de l'enregistreur de données et la limite de consommation. L'alarme reste active jusqu'à ce que vous la réinitialisiez manuellement via le paramètre FT209.
		limite de consommation inférieure ou supérieure.		
L	Fuite	Le débit ou le volume minimum pendant la	Fuite dans le réseau d'eau	Vérifiez le paramétrage et l'installation de la conduite.
		période de fuite a dépassé les paramétrages de		L'alarme reste active jusqu'à ce que vous la réinitialisiez manuellement via le paramètre FT208.
		détection de fuite.		La réinitialisation de l'alarme réinitialise les informations comme c'est le cas avec la réinitialisation de la période de fuite (FT820).
E	Conduite vide	L'impédance d'électrode mesurée a	La conduite n'est pas remplie d'eau.	Vérifiez que le capteur est rempli d'eau. L'alarme reste active jusqu'à ce que vous
		dépassé le niveau de détection de conduite vide (FT540, FT541 et FT334).		ayez remédié à la situation d'erreur.
С	Conductivit é élevée	L'impédance d'électrode mesurée est inférieure au seuil d'impédance faible (FT542), c'est-à-dire que l'eau présente une conductivité élevée.	L'eau est polluée (par exemple, eau salée dans de l'eau douce).	L'alarme reste active jusqu'à ce que la résistance de l'eau soit supérieure à la limite inférieure d'alarme de fluide.

9.2 Fonctions intégrées

Codes d'erreur	Nom/texte	Description	Cause	Solution
d	Limite de flux	Le débit est supérieur à la limite d'alarme de flux (FT553).	Défaillance du réseau d'eau : une conduite a éclaté.	L'alarme reste active jusqu'à ce que le débit devienne inférieur à la limite d'alarme de flux.
	Flux inverse	Le débit est inférieur au seuil prédéfini (-1E9 par défaut).	Défaillance du réseau d'eau : un clapet de non-retour est cassé.	

Remarque

La réinitialisation du journal d'erreurs (FT204) réinitialise également toutes les alarmes. Après la réinitialisation, seules les alarmes actives sont à nouveau visibles.

9.2 Fonctions intégrées

Détection de conduite vide

L'impédance d'électrode est mesurée avec 800 Hz pour une fréquence secteur de 50 Hz (960 Hz pour une fréquence secteur de 60 Hz). Cela se fait en commutant la broche de commande d'électrode tous les 6, respectivement 5, échantillons, la fréquence d'échantillonnage étant de 9600 Hz. La valeur d'impédance est moyennée sur 100 mesures. L'impédance d'électrode A et l'impédance d'électrode B sont mesurées à tour de rôle.

La valeur d'impédance non filtrée (indication d'avertissement rapide) est comparée à une limite et l'avertissement de conduite vide est émis si cette limite est dépassée, mais uniquement si la détection est activée et s'il n'y a pas d'autre défaillance de surcharge.

Pendant la détection de conduite vide, le courant de bobine est maintenu désactivé et la valeur de flux est forcée à zéro.

La valeur par défaut pour la limite d'impédance d'électrode est de 25 000 ohms correspondant à une conductivité de l'eau de 20 μ S/cm (10 000 ohms \approx 50 μ S/cm).

Essai d'isolement

La mesure d'isolement fonctionne comme la mesure normale par excitation des bobines magnétiques dans le capteur. La valeur est vérifiée par rapport à une limite de 1,25 mm/s. Une défaillance est signalée pour une valeur supérieure à cette limite.

La mesure n'est pas arrêtée en cas d'erreur d'isolement.

La valeur de flux est figée pendant l'essai d'isolement.

L'intervalle d'essai d'isolement est défini dans le registre "Intervalle d'essai d'isolement". Il doit y avoir au moins 1 jour entre les essais.

L'essai d'isolement peut être activé et désactivé à l'aide du registre "Essai d'isolement".

Lorsque l'essai d'isolement est activé, il démarre immédiatement. Tous les essais d'isolement suivants démarreront à 00:00:00 (minuit).

La durée de l'essai d'isolement est de 2 min 42 s (1024 échantillons à 6,25 Hz).

L'essai d'isolement est toujours effectué avec une fréquence d'excitation de 6,25 Hz.

Remarque

L'essai d'isolement ne peut pas être activé sur la version de base des MAG 8000 et MAG 8000 CT.

Essai de courant de bobine

Lorsque le pont en H est commuté et juste avant de réaliser des échantillons (4 fois chaque mesure), le courant de bobine est contrôlé au moyen d'un comparateur. Une défaillance est signalée si le courant de bobine ne s'est pas stabilisé.

La valeur de flux est forcée à zéro pendant une erreur de courant de bobine.

Test du préamplificateur

Une surcharge peut provenir à la fois de la conversion analogique-numérique du signal de capteur et du préamplificateur. Ces vérifications sont effectuées pour chaque échantillon ; si l'un des échantillons présente une surcharge, cette mesure est annulée et une défaillance est signalée.

Pendant la détection de surcharge, le courant de bobine est maintenu désactivé et la valeur de flux est forcée à zéro.

Fonctionnalités de contrôle

Les MAG 8000 et MAG 8000 CT sont munis de fonctionnalités de contrôle de type P, I et N (2.5.5 dans OIML R49). Les contrôles automatiques sont exécutés sans intervention de l'opérateur.

Les contrôles permanents de **type P** sont des contrôles automatiques effectués de manière constante pendant le fonctionnement du débitmètre. Ils comprennent :

- l'essai de courant de bobine,
- le test du préamplificateur,
- le test de conduite vide,
- la surcharge de flux,
- la surcharge d'impulsion.

Les contrôles intermittents de $type\ l$ sont des contrôles automatiques effectués à certains intervalles de temps ou pour un nombre fixe de mesures. Ils comprennent :

- le calcul du total de contrôle (intervalle de 10 minutes sur le total de contrôle du totalisateur),
- l'essai d'isolement (intervalle minimum de 24 heures),
- le contrôle de capacité de pile (intervalle de 4 heures).

Les contrôles non automatiques de **type N** sont des contrôles qui **ne sont pas** effectués automatiquement et qui comprennent toutes les autres fonctions de diagnostic dans le MAG 8000 et le MAG 8000 CT.

9.3 Simulation de flux

Le MAG 8000 et le MAG 8000 CT comportent un simulateur de flux intégré (FT551 et FT552) pour vérifier et ajuster la sortie d'impulsions à n'importe quel appareil ou système connecté.

/ ATTENTION

Les totaux sont modifiés pendant la simulation et le flux réel n'est pas mesuré.

La simulation se poursuit jusqu'à ce que vous la désactiviez manuellement (restauration du mode de fonctionnement normal).

La simulation de flux n'est possible pour le MAG 8000 CT que lorsque les plombs de vérification sont brisés.

Caractéristiques techniques

10

10.1 Compteurs MAG 8000 et MAG 8000 CT

Caractéristiques techniques



Figure 10-1 MAG 8000 / MAG 8000 CT

Pour les autres caractéristiques, reportez-vous à la liste des caractéristiques dans l'annexe (Page 139).

Compteur		MAG 8000 (7ME6810)	MAG 8000 (7ME6880)	MAG 8000 CT (7ME6820)
Précision	Etalonnage standard	± 0,4% de la valeur mesurée ± 2 mm/s	± 0,8% de la valeur mesurée ± 2,5 mm/s	-
	Etalonnage avancé	± 0,2% de la valeur mesurée ± 2 mm/s	-	-
	OIML R49 (DN 50 DN 600 (2" 24"))	-	-	Classes 1 et 2 avec taux de variation de débit jusqu'à Q3/Q1 = 400 pour Q2/Q1 = 1,6
	MI-001 (DN 50 DN 600 (2" 24"))	-	-	Classe 2 avec taux de variation de débit Q3/Q1 = 250, Q3/Q1 = 200, Q3/Q1 = 160 pour Q2/Q1 = 1,6
Conductivité des fluides			Eau pure > 20 μS/cm	
Température	Ambiante	−20 +60 °C (−4 +140 °F)	-	−20 +55 °C (−4 +131 °F)
	Fluides	0 70 °C (32 +158 °F)	<u>-</u>	0.1 50 °C (32 +122 °F)

Compteur		MAG 8000 (7ME6810)	MAG 8000 (7ME6880)	MAG 8000 CT (7ME6820)
	Stockage	−40 +70 °C (-22 +158 °F)	-	−40 +70 °C (-22 +158 °F)
Boîtier		Classe IP68/NEMA 6P En cas de montage de presse-étoupe, le kit d'enrobage Sylgard est néces pour conserver la classe IP68/NEMA 6P; sinon, la classe de protection se réduit à IP67/NEMA 4. Le câble prémonté en usine est conforme à IP68/NEMA 6P.		
Agréments	Homologations pour eau potable	NSF 61 (eau froide), Etats-Unis d'Amérique WRAS (BS 6920 eau froide), Royaume-Uni Agrément ACS, France DVGW W270, Allemagne Belgaqua (B)	NSF 61 (eau froide), Etats-Unis d'Amérique WRAS (BS 6920 eau froide), Royaume-Uni	NSF 61 (eau froide), Etats-Unis d'Amérique WRAS (BS 6920 eau froide), Royaume-Uni Agrément ACS, France DVGW W270, Allemagne Belgaqua (B)
	Homologation pour utilisation soumise à étalonnage	OIML R49	NMI10 Australie (en préparation)	OIML R49 OIML R49 MAA MI-001 (DK-0200-MI- 001-002 ou DK-0200-MI-001-011)
Conformité		-	-	CEN EN 14154 ISO 4064
	DESP	97/23EC	-	97/23EC
	CEM		EN 61000-6-3 EN 61000-6-2 EN 61326-1	

10.2 Capteur

Caractéristiques techniques

Capteur		MAG 8000 (7ME6810)	MAG 8000 (7ME6880)	MAG 8000 CT (7ME6820)
Dimension, bride et niveau de pression	EN 1092-1 (DIN 2501)	DN 25 et DN 40 : PN 40 DN 50 150 : PN 16 DN 200 1200 : PN 10 ou PN 16	DN 50 600 : Brides percées (pression max. 7 bars)	DN 50 600 : PN 16
	ANSI 16.5 Classe 150 livres	1" 24": 20 bars (290 psi)	2" 24": Brides percées (pression max. 7 bars)	2" 24": 20 bars (290 psi)
	AWWA C-207	28" 48": PN 10	-	-
	AS 4087	DN 50 1200 : PN 14	-	DN 50 600 : PN 16
	AS 2091-1 Tableau D	- -	Brides percées (pression max. 7 bars)	- -

Capteur		MAG 8000 (7ME6810)	MAG 8000 (7ME6880)	MAG 8000 CT (7ME6820)
Fréquence d'excitation max. Version de base	Alimentation par pile	1/15 Hz pour une dimension de capteur DN 25 150 (1" 6") 1/30 Hz pour une dimension de capteur DN 200 600 (8" 24") 1/60 Hz pour une dimension de capteur DN 700 1200 (28" 48")	1/15 Hz pour une dimension de capteur DN 50 150 (2" 6") 1/30 Hz pour une dimension de capteur DN 200 600 (8" 24")	1/15 Hz pour une dimension de capteur DN 50 150 (1" 6") 1/30 Hz pour une dimension de capteur DN 200 600 (9" 24")
	Alimentation secteur	6,25 Hz pour une dimension de capteur DN 25 150 (1" 6") 3,125 Hz pour une dimension de capteur DN 200 600 (8" 24") 1,5625 Hz pour une dimension de capteur DN 700 1200 (28" 48")	3,125 Hz pour une dimension de capteur DN 50 600 (2" 24")	6,25 Hz pour une dimension de capteur DN 25 150 (1" 6") 3,125 Hz pour une dimension de capteur DN 200 600 (8" 24")
Fréquence d'excitation max. Version évoluée	Alimentation par pile	1/15 Hz pour une dimension de capteur DN 25 150 (1" 6") ajustable jusqu'à 6,25 Hz 1/30 Hz pour une dimension de capteur DN 200 600 (8" 24") ajustable jusqu'à 3,125 Hz 1/60 Hz pour une dimension de capteur DN 700 1200 (28" 48") ajustable jusqu'à 1,5625 Hz	1/15 Hz pour une dimension de capteur DN 50 600 (2" 24") ajustable jusqu'à 3,125 Hz	1/15 Hz pour une dimension de capteur DN 50 150 (2" 6") ajustable jusqu'à 6,25 Hz 1/30 Hz pour une dimension de capteur DN 200 600 (8" 24") ajustable jusqu'à 3,125 Hz
	Alimentation secteur	6,25 Hz pour une dimension de capteur DN 25 150 (1" 6") 3,125 Hz pour une dimension de capteur DN 200 600 (8" 24") 1,5625 Hz pour une dimension de capteur DN 700 1200 (28" 48")	3,125 Hz pour une dimension de capteur DN 50 600 (2" 24")	6,25 Hz pour une dimension de capteur DN 25 150 (1" 6") 3,125 Hz pour une dimension de capteur DN 200 600 (8" 24")
Habillage		EPDM	Ebonite	EPDM
Electrode et mise à la terre		Hastelloy C276	Acier inoxydable	Hastelloy C276

10.3 Transmetteur

Transmetteur		MAG 8000 (7ME6810)	MAG 8000 (7ME6880)	MAG 8000 CT (7ME6820)			
Installation		а	é avec câble prémonté en usir 30 m vec connecteurs IP68/NEMA (se fait sur la partie inférieure d				
Matériau	Boîtier supérieur		Acier inoxydable (AISI 316)				
	Partie inférieure	Laiton revêtu					
	Support de fixation murale		Acier inoxydable (AISI 304)				
Entrées de câble		2 x M20 (un presse-étoupe p	oour un câble de taille 6 8 n dans la livraison standard)	nm (0,02 0,026 ft) est inclus			
Ecran et touche	Ecran	8 chiffres pour les informations principales. Indice, menu et symboles d'état pour les informations spécifiques					
	Touche	Pour afficher les différentes informations et réinitialiser le totalisateur client et la fonction d'appel					
	Menus	- Statistiq	r défaut sélectionnables et me - Opérateur - Compteur - Maintenance - Enregistreur de données ues et fuite (version évoluée u et tarification (version évoluée	iniquement)			
	Précision	Les totaux peuvent être affichés avec 1, 2 ou 3 décimales ou ajustement automatique pour une précision maximale					
Unité de flux	standard européen		Volume : m³ Débit : m³/h				
	standard américain		Volume : gallon Débit : GPM				
	standard australien		Volume : MI Débit : MI/d				
	Autres unités paramétrables		Volume : 100, I x 100, G x 100, G x 100 CF x 100, CF x 1000, AF, AI,				
		m³/min, m	Débit : ³/d, l/s, l/min, l/h, GPS, GPH, (CFS, CFM, CFH	GPD, MGD,			
			e m³ et le m³/h (commandées modification des facteurs de c un autocollant sur l'écran.	en usine ou configurées conversion) sont signalées par			
Sorties TOR	Nombre	2 sorties	passives (MOS), isolées galva	aniquement			
	Charge	max. ± 35 V C	C, 50 mA protection contre le	s courts-circuits			

Transmetteur		MAG 8000 (7ME6810)	MAG 8000 (7ME6880)	MAG 8000 CT (7ME6820)
	Sortie A		Programmable en tant que : volume par impulsion direct inverse direct/net inverse/net	
	Sortie B		Programmable en tant que : volume par impulsion direct inverse direct/net inverse/net alarme appel	
	Taux d'impulsions		Version de base : 50 Hz max. Version évoluée : 100 Hz max.	
	Largeur d'impulsion		5, 10, 50, 100, 500 ms	
Communica-	IrDA	Interface de communica	tion infrarouge intégrée standard av	rec protocole MODBUS RTU
tion	Modules additionnels	Interface série RS 232 av	vec MODBUS RTU (Rx/Tx/GND), p m max.	oint à point avec câble de 15
		Interface série RS 485 av	ec MODBUS RTU (+/-/GND), multip câble de 1000 m max.	point avec 32 stations max. et
		-	-	Coupleur de codeur (pour Itron 200WP) "protocole Sensus"

^{*:} MAG 8000 uniquement (/ME6880)

10.4 Alimentation

Caractéristiques techniques

Alimentation		
Alimentation par pile ¹		Auto-détection de la source d'alimentation avec symbole affiché pour la capacité restante. En mode pile, la fréquence d'excitation est sélectionnée manuellement.
	Bloc-piles interne	1 pile D 3,6 V / 16 Ah
	Bloc-piles interne	2 piles D 3,6 V / 33 Ah
	Bloc-piles externe	4 piles D 3,6 V / 66 Ah

10.4 Alimentation

Alimentation			
Alimentation 12-24 V CA/CC	Plage de tension d'entrée	12/24 V CA/CC (10 32 V CC)	
	Consommation	2 VA	
	Isolation	Classe II	
	Fusible	1000 mA T, non remplaçable	
	Protection contre les courts- circuits	Le module est protégé contre les courts-circuits sur le connecteur de sortie aussi bien pour l'alimentation secteur que pour l'alimentation par pile.	
	Conformité	CEI 61010-1 OIML R49-1 CEM: EN 61000-6-3 EN 610000-6-2	
115 Alimentation secteur	Plage de tension d'entrée	115 230 V CA, +15% à −20%, 50-60 Hz	
115-230 V CA	Consommation	2 VA	
	Isolation	Classe II	
	Fusible	250 mA T, non remplaçable	
	Protection contre les courts- circuits	Le module est protégé contre les courts-circuits sur le connecteur de sortie aussi bien pour l'alimentation secteur que pour l'alimentation par pile.	
	Conformité	CEI 61010-1 OIML R49-1 CEM: EN 61000-6-3 EN 610000-6-2	
Câble d'entrée pour alimentation 12/24 V CA/CC et	Câble PUR prémonté en usine	2 x 1 mm² (marron, bleu) Longueur = 3 m	
115 230 V CA	Résistance	Lumière du soleil et eau	
	Diamètre extérieur	7 mm (0,28")	
	Tension nominale	300 500 V CA	
	Tension d'essai	2000 V CA	
	Plage de températures	Pose fixe : -40 +90 °C (-40 194 °F) Application souple : -30 +80 °C (-22 176 °F)	
	Rayon de courbure	28 mm min. (installation fixe)	
	Force de traction	200 N max.	
	Sortie	Connecteur femelle	
	Pile de secours	Connecteur mâle	

¹ Les piles au lithium sont soumises à l'application de directives de transport spéciales régies par la réglementation "Regulation of Dangerous Goods, UN 3090 and UN 3091" publiée par les Nations Unies. Ces directives imposent l'utilisation de documents de transport spéciaux qui peuvent avoir une incidence sur la durée et sur les coûts de transport.

10.5 Modbus RTU


•	ux modules additionnels de Siemens Flow Instruments
Type d'appareil	Esclave
Débits en bauds	1200, 2400, 4800, 9600, 19 200, 38 400 bits/s
Nombre de stations	Recommandé : max. 31 par segment sans répéteurs
Plage d'adresses des appareils	1 247
Protocole	RTU
	(les autres protocoles Modbus tels que ASCII, Plus et TCP/IP ne sont pas pris en charge)
Interface électrique	RS485 2 fils et RS232 2 fils
Type de connecteur	Bornes à vis
Codes de fonction pris en charge	1: lecture de l'état de bobines
	3: lecture de registres de maintien
	5: écriture dans une seule bobine
	16: écriture dans plusieurs registres
	17: communication de l'ID d'esclave
Diffusion générale	Oui
Longueur de câble maximale	1200 mètres (à 38 400 bits/s)
Norme	Modbus sur ligne série v1.0
Agrément	Non
Profil d'appareil	Aucun
Modules additionnels conformes à	Guide de spécification et d'implémentation MODBUS sur ligne série v. 1.0,
	modbus.org 12/02/02
	Spécification protocole d'application MODBUS v. 1.1,
	modbus.org 12/06/02
Isolation	Isolation fonctionnelle 500 V CA des signaux de données et du commun

Les modules additionnels ne sont considérés comme sûrs que s'ils sont raccordés aux équipements conformément à la directive Basse tension. L'isolation à l'intérieur du module MODBUS additionnel du MAG 8000 et du MAG 8000 CT est uniquement fonctionnelle.

10.6 Caractéristiques des sorties

Ce chapitre décrit la manière dont les sorties du MAG 8000 et du MAG 8000 CT fonctionnent.

Sorties A et B comme volume par impulsion



1	Direct	PR	Taux d'impulsions
2	Inverse	PF	Fréquence d'impulsion
3	Coupure	PW	Largeur d'impulsion


MAG 8000

Lorsque la sortie A ou B est configurée comme volume par impulsion, la sortie fournit une impulsion lorsque le volume prédéfini, basé soit sur le flux direct/inverse ou net direct/net inverse, a traversé le capteur dans le sens sélectionné. Le volume par impulsion peut être mis à l'échelle librement, de 0,000001 à 10 000 unités par impulsion, et ne doit pas dépasser le taux d'impulsions du tableau de configuration de la sortie.

MAG 8000 CT

Dans la version MAG 8000 CT, le volume par impulsion est défini à 0,001, 0,01, 0,1 ou 1 m³ par impulsion.

Sortie B comme sortie d'alarme




MAG 8000

Lorsque la sortie B est configurée comme sortie d'alarme, elle suit les alarmes internes précédemment choisies dans la liste de configuration des alarmes.

Remarque

La sortie d'alarme est transformée en sortie d'impulsions fournissant une alarme en cas de coupure de l'alimentation ou d'interruption d'une connexion par câble.

Sortie B comme sortie d'appel



- Sortie d'appel
- ② Réinitialisation de l'appel
- 3 Etat de l'appel
- Activé désactivé

Lorsque la sortie B est configurée comme appel, elle est activée par une condition d'alarme et reste activée jusqu'à ce qu'elle soit réinitialisée via la touche du compteur ou l'interface de communication.

Une nouvelle alarme n'active pas la fonction d'appel si cette dernière est déjà active suite à une alarme précédente.

Remarque

Comme la sortie d'alarme, la sortie d'appel se transforme en sortie d'impulsions fournissant un appel en cas de coupure de l'alimentation ou d'interruption d'une connexion par câble.

MAG 8000

Lorsque la sortie B est configurée comme sortie d'appel, elle suit les alarmes internes précédemment choisies dans la liste de configuration des alarmes.

Remarque

La sortie d'appel est transformée en sortie d'impulsions fournissant une alarme en cas de coupure de l'alimentation ou d'interruption d'une connexion par câble.

Réglages d'usine régionaux

DN mm	Dimension (pouces)	Largeur d'impulsion ms	Europe m ³	Etats-Unis gallons	Australie MI
25, 40, 50	(1", 1½", 2")	50	0.01	1	0.001
65, 80, 100, 125, 150	(2½", 3", 4", 5", 6")	50	0.1	10	0.001
200, 250, 300, 350,	(8", 10", 12", 14",	50	1	100	0.01
400, 450, 500	16", 18", 20")				
600, 700, 800, 900,	(24", 28", 30", 32", 36",	50	10	100	0.01
1000, 1050, 1100, 1200	40", 42", 44", 48")				

L'impulsion A est définie à "Activé - flux direct". L'impulsion B est définie à "Alarme".

Remarque

Le système de numéros de référence permet de sélectionner des unités autres que les unités régionales par défaut. La sortie d'impulsions ne sera activée que si les paramétrages d'impulsion sont sélectionnés dans le numéro de référence.

Sortie d'impulsions, sélection du volume (MAG 8000)

DN (pouces)	Débit max.		ndations pour le		n. par impulsior	n à Qn		
. ,	Qn (Q3) m ³	5 ms PW m ³ [50Hz]	10 ms PW m ³ [50Hz]	50 ms PW m ³ [10Hz]	50 ms PW gallon [10Hz]	50 ms PW MI [10Hz]	100 ms PW m ³ [5Hz]	500 ms PW m ³ [1Hz]
25 (1")	17.67	0.00005	0.0001	0.0005	0.130	0.000001	0.001	0.005
40 (1½")	45	0.0001	0.0003	0.001	0.330	0.000001	0.003	0.013
50 (2")	63	0.0002	0.0004	0.002	0.462	0.000002	0.004	0.018
65 (2½")	100	0.0003	0.0006	0.003	0.734	0.000003	0.006	0.028
80 (3")	160	0.0004	0.0009	0.004	1.174	0.000004	0.009	0.044
100 (4")	250	0.0007	0.0014	0.007	1.835	0.000007	0.014	0.069
125 (5")	400	0.0011	0.0022	0.011	2.935	0.000011	0.022	0.111
150 (6")	630	0.0018	0.0035	0.018	4.623	0.000018	0.035	0.175
200 (8")	1000	0.0028	0.0056	0.028	7.338	0.000028	0.056	0.278
250 (10")	1600	0.0044	0.0089	0.044	11.741	0.000044	0.089	0.444
300 (12")	2500	0.0069	0.0139	0.069	18.345	0.000069	0.139	0.694
350 (14")	3463	0.0096	0.0192	0.096	25.412	0.000096	0.192	0.962
400 (16")	4523	0.0126	0.0251	0.126	33.190	0.000126	0.251	1.256
450 (18")	5725	0.0159	0.0318	0.159	42.010	0.000159	0.318	1.590
500 (22")	7068	0.0196	0.0393	0.196	51.865	0.000196	0.393	1.963
600 (24")	10178	0.0283	0.0565	0.283	74.687	0.000283	0.565	2.827
700 (28")	13854	0.0385	0.0770	0.385	101.662	0.000385	0.770	3.848

Recommandations pour le volume min. par impulsion à Qn Volume [m³] = Qn [m³/s] * (2*PW [s])										
750 (30")	15904	0.0442	0.0884	0.442	116.705	0.000442	0.884	4.418		
800 (32")	18095	0.0503	0.1005	0.503	132.782	0.000503	1.005	5.026		
900 (36")	22902	0.0636	0.1272	0.636	168.057	0.000636	1.272	6.362		
1000 (40")	28274	0.0785	0.1571	0.785	207.477	0.000785	1.571	7.854		
1050 (42")	31175	0.0866	0.1732	0.866	228.750	0.000866	1.732	8.659		
1100 (44")	34211	0.0950	0.1901	0.950	251.043	0.000950	1.901	9.503		
1200 (48")	40715	0.1131	0.2262	1.131	298.770	0.001131	2.262	11.310		

PW = largeur d'impulsion

Remarque

Le volume d'affichage pour une largeur d'impulsion de 5 ms est basé sur une version de base avec un taux de sortie d'impulsions max. de 50 Hz.

Pour la version évoluée avec un taux d'impulsions max. de 100 Hz, les valeurs de volume par impulsion peuvent être réduites de moitié.

Les nombres d'impulsions calculés correspondent à une moyenne de la période de mesure.

Pour le MAG 8000 CT, consultez la définition des débits Q3 dans les certificats pour OIML R49 ou MI 001.

Sortie de flux net

Le MAG 8000 comporte une sortie d'impulsions nette spéciale qui comprend des calculs de flux bidirectionnels.

L'exemple montre que, avec le temps, la sortie d'impulsions nette indique le totalisateur bidirectionnel tel que calculé en interne. Le même principe s'applique pour le calcul de flux direct et inverse. Le calculateur d'impulsions interne est réinitialisé par modification de l'état de la sortie d'impulsions.

Flux	Totalisateur net à l'écran (bidirectionnel)	unidire	ons directe Mode ctionnel ne [m³]	Mode bid	ons directe nette irectionnel ne [m³]
	Volume [m3]	Calcul interne	Volume fourni	Calcul interne	Volume fourni
01/2/1/8	0	-	0	0	0
10 m ³	10	-	10	0	10
12 m ³	-2	-	0	-12	0
20 m ³	18	-	20	-12+20=	8
Volume relevé total [m³] direct/inverse	18F		30F		18F

Lecture de l'interface de sortie de codeur

			ChPf	o ChF	Fa							
Chiffres à l'écrar	n du MAG 8000 CT	-	1	2	3	4	5	6	7	8		
Modèle	Dimension	Unit é	Conf	Configuration d'affichage							Qmax	Chiffres après le séparateur déc.
7ME 6820 2Y	DN50 (2")	m³	0	0	0	0	0	0	0	0	63	1
7ME 6820 3F	DN65 (2½")	m³	0	0	0	0	0	0	0	0	100	1
7ME 6820 3M	DN80 (3")	m ³	0	0	0	0	0	0	0	0	160	1
7ME 6820 3T	DN100 (4")	m³	0	0	0	0	0	0	0	0	250	1
7ME 6820 4B	DN125 (5")	m³	0	0	0	0	0	0	0	0	400	1
7ME 6820 4H	DN150 (6")	m³	0	0	0	0	0	0	0	0	630	1
7ME 6820 4P	DN200 (8")	m³	0	0	0	0	0	0	0	0	1000	1
7ME 6820 4V	DN250 (10")	m³	0	0	0	0	0	0	0	0	1600	1
7ME 6820 5D	DN300 (12")	m³	0	0	0	0	0	0	0	0	1600	1

10.7 Incertitude du débitmètre


Vous devez étalonner les débitmètres pour garantir une précision constante des mesures.

Tous les instruments de mesure employés pour étalonner les débitmètres ont été étalonnés soit par un laboratoire accrédité par UKAS ou DANAK, soit par comparaison avec des capteurs étalons certifiés. Une chaîne de traçabilité ininterrompue aux étalons nationaux est ainsi assurée.

Siemens Flow Instruments peut fournir un étalonnage accrédité dans la plage de débits allant de 0,0001 m³/h à 4350 m³/h.

Les organismes d'accréditation DANAK et UKAS ont signé la convention ILAC MRA (International Laboratory Accreditation Cooperation - Mutual Recognition Arrangement). Cette accréditation garantit la traçabilité internationale ainsi que la reconnaissance des résultats des essais dans 39 pays de par le monde, y compris la traçabilité NIST aux Etats-Unis d'Amérique.

L'étalonnage sélectionné détermine la précision du débitmètre. Un étalonnage standard du MAG 8000 (7ME6810) aboutit à une incertitude de $\pm 0,4\%$ de la valeur mesurée ± 2 mm/s au maximum. Un étalonnage standard du MAG 8000 (7ME6880) aboutit à une incertitude de $\pm 0,8\%$ de la valeur mesurée $\pm 2,5$ mm/s au maximum. Un étalonnage avancé des dimensions DN50 (2") à DN 300 (12") du MAG 8000 (7ME6810) aboutit à une incertitude de $\pm 0,2\%$ de la valeur mesurée ± 2 mm/s au maximum. Un certificat d'étalonnage est fourni avec chaque capteur et les données d'étalonnage sont enregistrées dans le débitmètre.



Conditions de référence de l'étalonnage (ISO 9104 et DIN/EN 29104)

Température du fluide : 20 °C \pm 5K (68 °F \pm 9 °F)

Température ambiante : 20 °C ± 5K (68 °F ± 9 °F)

Temps de mise en température : 30 min

Incorporation dans la section de la conduite


Section d'entrée 10 x DN Section de sortie 5 x DN

Conditions d'écoulement : profil d'écoulement pleinement développé

10.8 Homologation de type du compteur d'eau MAG 8000 CT (7ME6820) (compteur de facturation)

La gamme MAG 8000 CT dispose d'une homologation de type selon la norme internationale OIML R49 sur les compteurs d'eau. La gamme de facturation CT est homologuée en tant que classes I et II pour les capteurs de DN 50 à DN 300, pour différents Q3 et Q3/Q1.

Q2/Q1 = 1,6 et satisfait aux spécifications de la norme OIML R49.



Spécification OIML R49 pour la classe I

Dimension	50 (2")	65 (2½")	80 (3")	100 (4")	125 (5")	150 (6")	200 (8")	250 (10")	300 (12")
"R" Q3/Q1	250	250	250	250	250	250	250	250	160
Q4 [m ³ /h]	78.75	125	200	312.5	500	787.5	1250	2000	2000
Q3 [m ³ /h]	63	100	160	250	400	630	1000	1600	1600
Q2 [m ³ /h]	0.40	0.64	1.00	1.60	2.50	4.00	6.40	10.0	16.0
Q1 [m ³ /h]	0.25	0.40	0.63	1.00	1.60	2.50	4.00	6.40	10.0

Spécification OIML R49 pour la classe II

Dimension	50 (2")	65 (2½")	80 (3")	100 (4")	125 (5")	150 (6")	200 (8")	250 (10")	300 (12")
"R" Q3/Q1	400	400	400	400	400	400	400	400	250
Q4 [m ³ /h]	78.75	125	200	312.5	500	787.5	1250	2000	2000
Q3 [m ³ /h]	63	100	160	250	400	630	1000	1600	1600
Q2 [m ³ /h]	0.25	0.40	0.63	1.00	1.60	2.50	4.00	6.40	10.0
Q1 [m ³ /h]	0.16	0.25	0.40	0.63	1.00	1.60	2.5	4.0	6.4

10.9 MAG 8000 CT (7ME6820) (compteur de facturation) MI-001


La gamme MAG 8000 CT dispose d'une homologation de type selon la norme internationale OIML R49 sur les compteurs d'eau. La directive MI-001 relative aux compteurs d'eau est entrée en vigueur le 1er novembre 2006, ce qui signifie que les compteurs d'eau portant le marquage MI-001 peuvent être utilisés dans toute l'UE.

Les produits MAG 8000 CT testés et portant la marque MI-001 disposent d'une homologation de classe II conformément à la directive 2004/22/CE du Parlement européen du 31 mars 2004 sur les instruments de mesure (MID), annexe MI-001, dans les dimensions DN 50 à DN 300.

La certification MID est disponible sous forme d'homologations des modules B et D conformément à la directive citée précédemment.

Module B: homologation de type selon OIML R49

Module D : Homologation d'assurance qualité de la production



Les plages de mesure pour les produits MAG 8000 CT testés et portant la marque MI-001 pour un Q3 donné, Q3/Q4 = 1,25 et Q2/Q1 = 1,6 figurent dans les tableaux ci-après.

10.9 MAG 8000 CT (7ME6820) (compteur de facturation) MI-001

Dimension	50 (2")	65 (2½")	80 (3")	100 (4")	125 (5")	150 (6")	200 (8")	250 (10")	300 (12")
"R" Q3/Q1	25	25	25	25	25	25	25	25	25
Q4 [m ³ /h]	18.75	31.25	50	78.75	125	200	312.5	500	750
Q3 [m ³ /h]	15	25	40	60	100	150	250	400	600
Q2 [m ³ /h]	0.96	1.60	2.60	4.03	6.40	10.24	16.00	25.60	38.4
Q1 [m ³ /h]	0.60	1.00	1.60	2.40	4.0	6.0	10.0	16.0	24.0

Dimension	50 (2")	65 (2½")	80 (3")	100 (4")	125 (5")	150 (6")	200 (8")	250 (10")	300 (12")
"R" Q3/Q1	63	63	63	63	63	63	63	63	63
Q4 [m ³ /h]	18.75	31.25	50	78.75	125	200	312.5	500	750
Q3 [m ³ /h]	15	25	40	60	100	150	250	400	600
Q2 [m ³ /h]	0.38	0.63	1.02	1.60	2.54	4.06	6.35	10.20	15.24
Q1 [m ³ /h]	0.24	0.40	0.63	1.00	1.59	2.54	3.97	6.35	9.52

Dimension	50 (2")	65 (2½")	80 (3")	100 (4")	125 (5")	150 (6")	200 (8")	250 (10")	300 (12")
"R" Q3/Q1	80	80	80	80	80	80	80	80	80
Q4 [m ³ /h]	18.75	31.25	50	78.75	125	200	312.5	500	750
Q3 [m ³ /h]	15	25	40	60	100	150	250	400	600
Q2 [m ³ /h]	0.31	0.50	0.80	1.20	2.00	3.20	5.00	8.00	12.00
Q1 [m ³ /h]	0.19	0.31	0.50	0.75	1.25	2.00	3.13	5.00	7.5

Dimension	50 (2")	65 (2½")	80 (3")	100 (4")	125 (5")	150 (6")	200 (8")	250 (10")	300 (12")
"R" Q3/Q1	160	160	160	160	160	160	160	160	160
Q4 [m ³ /h]	50	78.75	125	200	312.5	500	787.5	1250	2000
Q3 [m ³ /h]	40	63	100	160	250	400	630	1000	1600
Q2 [m ³ /h]	0.40	0.63	1.00	1.60	2.50	4.00	6.30	10.00	16.00
Q1 [m ³ /h]	0.25	0.39	0.63	1.00	1.56	2.50	3.94	6.30	10.00

Dimension	50 (2")	65 (2½")	80 (3")	100 (4")	125 (5")	150 (6")	200 (8")	250 (10")	300 (12")
"R" Q3/Q1	200	200	200	200	200	200	200	200	200
Q4 [m ³ /h]	50	78.75	125	200	312.5	500	787.5	1250	2000
Q3 [m ³ /h]	40	63	100	160	250	400	630	1000	1600
Q2 [m ³ /h]	0.32	0.50	0.80	1.28	2.00	3.20	5.00	8.00	12.60
Q1 [m ³ /h]	0.20	0.32	0.50	0.80	1.25	2.00	3.15	5.00	8.00

Dimension	50 (2")	65 (2½")	80 (3")	100 (4")	125 (5")	150 (6")	200 (8")	250 (10")	300 (12")
"R" Q3/Q1	250	250	250	250	250	250	250	250	250
Q4 [m ³ /h]	50	78.75	125	200	312.5	500	787.5	1250	2000
Q3 [m ³ /h]	40	63	100	160	250	400	630	1000	1600
Q2 [m ³ /h]	0.26	0.40	0.64	1.02	1.60	2.56	4.00	6.40	10.24
Q1 [m ³ /h]	0.16	0.25	0.40	0.64	1.00	1.60	2.52	4.00	6.40

La plaque signalétique est placée sur le côté de l'encapsulation. Un exemple de plaque signalétique du produit est présenté ci-dessous :

	Ō	SIEME	NS	Ō
		SITRANS F M MA 7ME6820- 3TC06		
01	Amb. temp.:	PN16 Temp.max. 30°C	Certification no.: Accuracy: Year: Q3: Q2/Q1: Q3/Q1: CE MOS	DK-0200-MI001-011 Class 2 OIML R49 2009 250 m3/h 1.6 250 0200
83G1122.10		Siemens Flow Instr	uments A/S	
8361	0	Made in Den	mark	0

Remarque

Les blocs-piles doivent être installés avec leur partie supérieure dirigée vers le haut pour atteindre la capacité maximale.

10.10 Influence de la température sur les MAG 8000 (7ME6810) et MAG 8000 CT (7ME6820)

Système métrique (pression	ns en bars)									
Dimensions 25 mm, 40 mm et > 300 mm										
Spéc. bride Valeur nom. bride Température en °C										
		0	10	50	70					
EN 1092-1	PN 10	10.0	10.0	9.7	9.4					
	PN 16	16.0	16.0	15.5	15.1					
	PN 40	40.0	40.0	38.7	37.7					
ANSI 16.5	150 livres	19.7	19.7	19.3	18.0					


10.10 Influence de la température sur les MAG 8000 (7ME6810) et MAG 8000 CT (7ME6820)

Système métrique (pre	ssions en bars)								
Dimensions 25 mm, 40	mm et > 300 mm								
Spéc. bride Valeur nom. bride Température en °C									
		0	10	50	70				
Dimensions 50 mm à 3	00 mm								
EN 1092-1	PN 10	10.0	10.0	10.0	8.2				
	PN 16	10.0	16.0	16.0	13.2				
ANSI 16.5	150 livres	10.0	19.7	19.7	16.2				

Système impérial (pre	ssions en psi)				
Dimensions 1", 11/2" et	:> 12"				
Spéc. bride	Valeur nom. bride	Températ	ure en °F		
		32	50	122	158
EN 1092-1	PN 10	145	145	141	136
	PN 16	232	232	225	219
	PN 40	580	580	561	547
ANSI 16.5	150 livres	286	286	280	261
Dimensions 2" à 12"	·			·	
EN 1092-1	PN 10	145	145	145	119
	PN 16	145	232	232	191
ANSI 16.5	150 livres	145	286	286	235

10.11 Dimensions et schémas

Dimensions du compteur



Dimensions du MAG 8000 (7ME6910) et du MAG 8000CT (7ME6820)

MAG 8000 (7ME6880):

Dimensions DN 50 ... 300 : Ajoutez 7 mm (0,28") à la longueur (L) dans le tableau cidessous.

Dimensions DN $350 \dots 600$: Ajoutez 8 mm (0,31") à la longueur (L) dans le tableau cidessous.

Dimension	Α	L, longu	eur				D, diamètre				Poid	s (1)
nominale		EN 109	2-1		ANSI	AS 4087	AWWA		DI	D	AS 4	087
DN		PN 10	PN 16	PN 40	16.5 CI.150	PN 16					PN 1	6
mm (pouces)	mm (pouces)	mm	mm	mm	pouces	mm	mm	pouc es	mm (pouces)		kg	livres
25 (1)	194 (7.7)	-	-	200	7.9	200	n.d.	n.d.	25 (0.98)	2)	6	13
40 (1½)	204 (8.1)	-	-	200	7.9	200	n.d.	n.d.	40 (1.57)	2)	9	20
50 (2)	195 (7.7)	_	200	-	7.9	200	n.d.	n.d.	42 (1.65)	2)	11	25
65 (2½)	201 (8)	-	200	-	7.9	200	n.d.	n.d.	55 (2.17)	2)	13	29
80 (3)	207 (8.2)	-	200	-	7.9	200	n.d.	n.d.	67 (2.64)	2)	15	34
100 (4)	214 (8.5)	-	250	-	9.8	250	n.d.	n.d.	81 (3.19)	2)	17	38
125 (5)	224 (8.9)	_	250	-	9.8	250	n.d.	n.d.	101 (3.98)	2)	22	50
150 (6)	239 (9.5)	-	300	-	11.8	300	n.d.	n.d.	131 (5.16)	2)	28	63
200 (8)	264 (10.5)	350	350	-	13.8	350	n.d.	n.d.	169 (6.65)	2)	50	113
250 (10)	291 (11.5)	450	450	-	17.7	450	n.d.	n.d.	212 (8.35)	2)	71	160
300 (12)	317 (12.6)	500	500	-	19.7	500	n.d.	n.d.	265 (10.43)	2)	88	198
350 (14)	369 (14.6)	550	550	-	21.7	550	n.d.	n.d.	350 (13.78)	2)	127	279
400 (16)	394 (15.6)	600	600	-	23.6	600	n.d.	n.d.	400 (15.75)	2)	145	318

Dimension	Α	L, long	ueur						D, diamètre		Poid	s (1)
nominale		EN 109	2-1		ANSI	AS 4087	AWWA		DI	D	AS 4087	
DN		PN 10	PN 16	PN 40	16.5 CI.150	PN 16					PN 1	6
mm (pouces)	mm (pouces)	mm	mm	mm	pouces	mm	mm	pouc es	mm (pouces)		kg	livres
450 (18)	425 (16.8)	600	600	-	23.6	600	n.d.	n.d.	450 (17.72)	2)	175	394
500 (20)	450 (17.8)	600	600	-	26.8	600	n.d.	n.d.	500 (19.68)	2)	225	494
600 (24)	501 (19.8)	600	600	-	32.3	600	n.d.	n.d.	600 (23.62)	2)	340	747
700 (28)	544 (21.4)	700	875	-	n.d.	n.d.	700	27.6	700 (27.55)	2)	316	694
750 (30)	571 (22.5)	n.d.	n.d.	-	n.d.	n.d.	750	29.5	750 (29.52)	2)	n.d.	n.d.
800 (32)	606 (23.9)	800	1000	-	n.d.	n.d.	800	31.5	800 (31.49)	2)	398	1045
900 (36)	653 (25.7)	900	1125	-	n.d.	n.d.	900	35.4	900 (35.42)	2)	476	1045
1000 (40)	704 (27.7)	1000	1250	-	n.d.	n.d.	1000	39.4	1000 (39.36)	2)	602	1322
1050 (42)	704 (27.7)	n.d.	n.d.	-	n.d.	n.d.	1050	41.3	1050 (41.33)	2)	n.d.	n.d.
1100 (44)	755 (29.7)	n.d.	n.d.	-	n.d.	n.d.	1100	43.3	1100 (43.30)	2)	n.d.	n.d.
1200 (48)	810 (31.9)	1200	1500	-	n.d.	n.d.	1200	47.2	1200 (47.23	2)	887	1996

- (1) Le poids du capteur est réduit de 2 kg (4,5 livres) en version déportée.
- (2) Voir le tableau des dimensions de brides (Page 103)

Version déportée





Figure 10-2 Dimensions en mm (pouces), poids 3,5 kg (8 livres)

Dimensions des brides



MAG 8000 (7ME8610) et MAG 8000 (7ME6820)

Dimensions	Dimensions en mm)
Dimension	D	PCD	Т	В	Alésages	Boulons
PN 10					•	
200	340	295	24	22	8	M20
250	395	350	26	22	12	M20
300	445	400	26	22	12	M20
350	505	460	28	22	16	M20
400	565	515	32	26	16	M24
450	615	565	36	26	20	M24
500	670	620	38	26	20	M24
600	780	725	42	30	20	M27
700	895	840	-	30	24	M27
750	-	-	-	-	-	-
800	1015	950	-	33	24	M30
900	1115	1050	-	33	28	M30
1000	1230	1160	-	36	28	M33
1050	-	-	-	-	-	-
1100	-	-	-	-	-	-
1200	1455	1380	-	-39	32	M36
PN 16						
50	165	125	19	18	4	M16
65	185	145	20	18	8	M16
80	200	160	20	18	8	M16
100	220	180	22	18	8	M16
125	250	210	22	18	8	M16
150	285	240	24	22	8	M20
200	340	295	26	22	12	M20
250	405	355	29	26	12	M24
300	460	410	32	26	12	M24
350	520	470	35	26	16	M24
400	580	525	38	30	16	M27

10.11 Dimensions et schémas

Dimensions	en mm				Boulonnage)
Dimension	D	PCD	Т	В	Alésages	Boulons
450	640	585	42	30	20	M27
500	715	650	46	33	20	M30
600	840	770	52	36	20	M33
750						
800	1015	950	-	33	24	M30
900	1125	1050	-	39	28	M36
1000	1255	1170	-	42	28	M39
1050	-	-	-	-	-	-
1100	-	-	-	-	-	-
1200	1485	1390	-	48	32	M45
PN 40						
25	115	85	16	14	4	M12
40	150	110	18	18	4	M16

Dimensions 6	en pouces				Boulonnage	
Dimension	D	PCD	Т	В	Alésages	Boulons
ANSI classe	150					
1"	4.25	3.12	0.56	0.62	4	9/16"
1 ½"	5	3.88	0.68	0.62	4	9/16"
2"	6	4.75	0.75	0.75	4	5/8"
2 ½"	7	5.5	0.88	0.75	4	5/8"
3"	7.5	6	0.94	0.75	4	5/8"
4"	9	7.5	0.94	0.75	8	5/8"
5"	10	8.5	0.94	0.88	8	3/4"
6"	11	9.5	1	0.88	8	3/4"
8"	13.5	11.75	1.12	0.88	8	3/4"
10"	16	14.25	1.19	1.00	12	7/8"
12"	19	17	1.25	1.00	12	7/8"
14"	21	18.75	1.38	1.12	12	1"
16"	23.5	21.25	1.44	1.12	16	1"
18"	25	22.75	1.56	1.25	16	1 1/8"
20"	27.5	25	1.69	1.25	20	1 1/8"
24"	32	29.5	1.88	1.38	20	1 1/4"

MAG 8000 (7ME6880)


Dimensions	en mm	Boulonnage				
Dimension	D	PCD	Т	В	Alésages	Boulons
Gabarit de p	erçage PN 10					
50	165	125	8	18	4	M16
65	185	145	8	18	8	M16
80	200	160	10	18	8	M16
100	220	180	10	18	8	M16
125	250	210	13	18	8	M16
150	285	240	13	22	8	M20
200	340	295	13	22	8	M20
250	395	350	16	22	12	M20
300	445	400	17	22	12	M20
350	505	460	28	22	16	M20
400	565	515	32	26	16	M24
450	615	565	36	26	20	M24
500	670	620	38	26	20	M24
600	780	725	42	30	20	M27

Dimensions	en pouces	Boulonnage)			
Dimension	D	PCD	Т	В	Alésages	Boulons
Gabarit de p	erçage ANSI	classe 150				
2"	6	4.75	0.32	0.75	4	5/8"
2 ½"	7	5.5	0.32	0.75	4	5/8"
3"	7.5	6	0.40	0.75	4	5/8"
4"	9	7.5	0.40	0.75	8	5/8"
5"	10	8.5	0.52	0.88	8	3/4"
6"	11	9.5	0.52	0.88	8	3/4"
8"	13.5	11.75	0.52	0.88	8	3/4"
10"	16	14.25	0.63	1.00	12	7/8"
12"	19	17	0.76	1.00	12	7/8"
14"	21	18.75	1.38	1.12	12	1"
16"	23.5	21.5	1.44	1.12	16	1"
18"	25	22.75	1.56	1.25	16	1 1/8"
20"	27.5	25	1.69	1.25	20	1 1/8"
24"	32	29.5	1.88	1.38	20	1 1/4"

10.11 Dimensions et schémas

Dimensions	en mm	Boulonnage)			
Dimension	D	PCD	Т	В	Alésages	Boulons
Gabarit de p	erçage AS 2	2129 tableau D				
50	150	114	8	18	4	M16
65	165	127	8	18	4	M16
80	185	146	10	18	4	M16
100	215	178	10	18	4	M16
125	255	210	13	18	8	M16
150	280	235	13	18	8	M20
200	335	242	13	18	8	M20
250	405	356	16	22	8	M20
300	455	406	19	22	12	M20
350	525	470	22	26	12	M20
400	580	521	22	26	12	M24
450	640	584	25	26	12	M24
500	705	641	29	26	16	M24
600	825	756	32	30	16	M27

Bloc-piles externe



Dimensions en mm (pouces), poids 3,5 kg (8 livres)

Remarque

L'orientation physique du bloc-piles peut influer sur la capacité des piles.

On obtient une capacité optimale en installant le bloc-piles en position verticale.

* Vous pouvez vous débarrasser des piles usagées auprès du fabricant ou de l'importateur d'origine ou à l'endroit où vous achetez de nouvelles piles.

Bagues de mise à la terre

Dimensions DN 25 ... 300 (7ME6810 et 7ME6820)





Figure 10-3 Bague plate

Dimensions DN 50 ... 300 (7ME6880)






Figure 10-4 Bague de mise à la terre de type E

10.11 Dimensions et schémas

Dimensions DN 350 ... 600 (7ME6810, 7ME6820 et 7ME6880) et DN 700 ... 1200 (7ME6810)




Figure 10-5 Bague de mise à la terre de type C

Annexe

A.1 Tableau de conversion des unités

Unité des totalisateurs / de volume (FT8)	Facteur de correction paramètre FT300
Valeur par défaut	1 m ³
m ³ *100	0.01
Gallon (US)	264.1721
G*100 (100*gallons)	2.641721
G*1000 (1000*gallons)	0.2641721
MG (1000000*gallons)	0.0002641721
Al (acres-pouces)	0.009728558
AF (acres-pieds)	0.0008107132
CF*100 (100*pieds ³)	0.3531467
CF*1000 (1000*pieds³)	0.03531467
I*100 (litres)	10
kl (1000*litres)	1
MI (mégalitres)	0.001

Unité de débit (FT9)	Facteur de correction paramètre FT301
Valeur par défaut	1 m ³ /s
m³/min (m³/minute)	60
m³/h (m³/heure)	3600
m³/d (m³/jour)	86400
GPS (gallons/seconde)	264.1721
GPM (gallons/minute)	15850.32
GPH (gallons/heure)	951019.4
GPD (gallons/jour)	22824465
MGPD (1000000*gallons/jour)	22.824465
CFS (pieds³/seconde)	35.31467
CFM (pieds³/minute)	2118.882
CFH (pieds ³ /heure)	127132.8
I/s (litres/seconde)	1000
I/min (litres/minute)	60000
I/h (litres/heure)	3600000
MI/d (1000000*litres/jour)	86.4

Listes de paramètres

Le MAG 8000 est livré avec des réglages d'usine qui ne sont pas enregistrés comme valeurs par défaut. En raison de cette absence de valeurs par défaut dans le compteur, une restauration automatique des valeurs réglées en usine est impossible.

Les réglages par défaut sont disponibles sous www.siemens.com/flow (www.siemens.com/flow). Naviguez jusqu'à Tools & Downloads sous MAG 8000.

Les informations visibles à l'écran sont indiquées par le menu et le numéro d'indice dans le tableau. N'oubliez pas d'activer l'affichage des menus via le paramètre FT130.

Voici les abréviations utilisées dans le tableau pour les menus affichés : menu Opérateur = O, menu Compteur = M, menu Maintenance = Se, menu Enregistreur = L, menu Statistiques = St, menu Facturation = R.

A.2.1 1-99

ID FT n°	Version du compteur	Vue à l'écran	Type de paramètre/données	Réglages d'usine	Plage de données
				Paramètre fixe ou données	du compteur non modifiables
1	Toutes	M1	Identificateur de l'application	Identité	14 caractères max. Seuls les nombres sont visibles à l'écran.
2	Toutes	-	Emplacement de l'application	Emplacement	14 caractères max.
3	Toutes	M3	Type de module	Selon la référence	Version de base ou évoluée
4	Toutes	M4	Version logicielle		x.xxPxx (x.xxPx.x)
5	Toutes	-	Dimension du capteur	Selon le capteur	DN 25 1200 (1" 48")
6	Toutes	-	Nom du fournisseur	Siemens	Siemens
8	Toutes		Unité des totalisateurs	Selon la référence	10 caractères max.
9	Toutes		Unité de débit	Selon la référence	10 caractères max.
10	Toutes		Qn (Q3)	Selon le capteur	0 à 1x10 ⁹
11	Toutes		Référence du produit	7ME6810, 7ME6820 ou 7ME6880	
12	Toutes		Numéro de série	XXXXXXNXXX	

A.2.2 100-199

ID FT n°	Version du compteur	Vue à l'écran	Type de paramètre/données	Réglages d'usine	Plage de données
				Paramètre fixe ou données	du compteur non modifiables
100	Toutes	M2	Date et heure actuelles	Date et heure de production PS3	année-mois-jour T heures:minutes:secondes
101	Toutes	O1	Totalisateur 1	0	0 ±2x10 ⁹
102	Toutes	O2	Totalisateur 2	0	0 ±2x10 ⁹
103	Toutes	O5	Totalisateur client 3	0	0 ±2x10 ⁹
104	Toutes	O5	Réinitialiser le totalisateur client 3	Non	Oui/Non
105	Toutes	-	Date de réinitialisation du totalisateur client 3	Date et heure de production PS3	année-mois-jour T heures:minutes:secondes
106	Toutes	-	Débit		0 1.25 Qn (Q3)
107	Toutes	-	Vitesse actuelle		0 12500
108	Toutes	-	Débit en pourcentage		0 125% (Q4)
120	Toutes	-	Etat actuel du débitmètre	0	0 255, présentation binaire avec information 1 pour le bit 0
					1: Totalisateur 1 ou 2 modifié ou réinitialisé
					2: Paramètre de tarification modifié ou réinitialisé
					3: Registre de tarification modifié ou réinitialisé
					4: Date et heure modifiées
					5: Alarme activée
					6: Journal d'erreurs réinitialisé
					7: Clé électronique activée
					8: Mise sous tension du compteur
130	Toutes	-	Menu actif	63=tous les menus actifs	0 63, représentation binaire avec information
					1 pour le bit 0
					1: Menu Opérateur
					2: Menu Informations compteur
					3: Menu Maintenance
					4: Menu Enregistreur
					5: Menu Statistiques
					6: Menu Facturation
131	Toutes		Indice du menu Opérateur par défaut	Totalisateur 1	Totalisateur 1, totalisateur 2, débit actuel, codes d'erreur, totalisateur client

A.2.3 200-299

ID FT n°	Version du compteur	Vue à l'écran	Type de paramètre/données	Réglages d'usine	Plage de données
				Paramètre fixe ou donnée	s du compteur non modifiables
200	Toutes	O4	Etat d'erreur	0	0 à 8191, présentation binaire avec information 1 pour le bit 01: Erreur d'isolement2: Erreur de courant de bobine
					3: Surcharge du préamplificateur
					4: Erreur du total de contrôle de la base de données
					5: Avertissement niveau d'énergie bas
					6: Avertissement surcharge de flux
					7: Avertissement surcharge impulsion A
					8: Avertissement surcharge impulsion B
					9: Avertissement intervalle de consommation
					10/L : Avertissement fuite
					11/E : Avertissement conduite vide
					12/C : Avertissement impédance faible (conductivité élevée)
					13/d : Avertissement limite de débit
201	Toutes	-	Liste de configuration des alarmes	254 = Alarme 2 8 activée	0 8191, voir 200
202	Toutes	-	Date de réinitialisation du journal d'erreurs	Date et heure de production PS3	année-mois-jour T heures:minutes:secondes
203	Toutes	O4	Temps de mesure non optimal	0	
204	Toutes	-	Réinitialisation du journal d'erreurs et des erreurs	2000-01-01 T 00:00:00	
205	Toutes	-	Acquittement appel	Non	Oui/Non
206	Toutes	-	Niveau d'alarme de pile	10%	0 100%
208	Toutes	-	Réinitialiser l'erreur de fuite	Non	Oui/Non
209	Toutes		Réinitialiser l'erreur de journal de consommation	Non	Oui/Non
210	Toutes	-	Activer la sortie d'alarme d'isolement	Non	Oui/Non
211	Toutes	-	Erreur d'isolement, heures	0	

ID FT n°	Version du compteur	Vue à l'écran	Type de paramètre/données	Réglages d'usine	Plage de données
				Paramètre fixe ou données	du compteur non modifiables
212	Toutes	-	Erreur d'isolement, compteur	0	
213	Toutes	-	Erreur d'isolement apparaissante	2000-01-01 T 00:00:00	
214	Toutes	-	Erreur d'isolement disparaissante	2000-01-01 T 00:00:00	
215	Toutes	-	Activer la sortie d'alarme de courant de bobine	Oui	Oui/Non
216	Toutes	-	Erreur de courant de bobine, heures	0	
217	Toutes	-	Erreur de courant de bobine, compteur	0	
218	Toutes	-	Erreur de courant de bobine apparaissante	2000-01-01 T 00:00:00	
219	Toutes	-	Erreur de courant de bobine disparaissante	2000-01-01 T 00:00:00	
220	Toutes	-	Activer la sortie d'alarme d'amplificateur	Oui	Oui/Non
221	Toutes	-	Erreur d'amplificateur, heures		
222	Toutes	-	Erreur d'amplificateur, compteur		
223	Toutes	-	Erreur d'amplificateur apparaissante	2000-01-01 T 00:00:00	
224	Toutes	-	Erreur d'amplificateur disparaissante	2000-01-01 T 00:00:00	
225	Toutes	-	Activer la sortie d'alarme de base de données	Oui	Oui/Non
226	Toutes	-	Erreur de base de données, heures	0	
227	Toutes	-	Erreur de base de données, compteur	0	
228	Toutes	-	Erreur de base de données apparaissante	2000-01-01 T 00:00:00	
229	Toutes	-	Erreur de base de données disparaissante	2000-01-01 T 00:00:00	
230	Toutes	-	Activer la sortie d'alarme de niveau d'énergie bas	Oui	Oui/Non
231	Toutes	-	Erreur de niveau d'énergie bas, heures	0	
232	Toutes	-	Erreur de niveau d'énergie bas, compteur	0	
233	Toutes	-	Erreur de niveau d'énergie bas apparaissante	2000-01-01 T 00:00:00	
234	Toutes	-	Erreur de niveau d'énergie bas disparaissante	2000-01-01 T 00:00:00	

ID FT n°	Version du compteur	Vue à l'écran	Type de paramètre/données	Réglages d'usine	Plage de données
				Paramètre fixe ou données	du compteur non modifiables
235	Toutes	-	Activer la sortie d'alarme de débordement de flux	Oui	Oui/Non
236	Toutes	-	Erreur de débordement, heures	0	
237	Toutes	-	Erreur de débordement, compteur	0	
238	Toutes	-	Erreur de débordement apparaissante	2000-01-01 T 00:00:00	
239	Toutes	-	Erreur de débordement disparaissante	2000-01-01 T 00:00:00	
240	Toutes	-	Activer la sortie d'alarme de surcharge impulsion A	Oui	Oui/Non
241	Toutes	-	Erreur de surcharge impulsion A, heures	0	
242	Toutes	-	Erreur de surcharge impulsion A, compteur	0	
243	Toutes	-	Erreur de surcharge impulsion A apparaissante	2000-01-01 T 00:00:00	
244	Toutes	-	Erreur de surcharge impulsion A disparaissante	2000-01-01 T 00:00:00	
245	Toutes	-	Activer la sortie d'alarme de surcharge impulsion B	Oui	Oui/Non
246	Toutes	-	Erreur de surcharge impulsion B, heures	0	
247	Toutes	-	Erreur de surcharge impulsion B, compteur	0	
248	Toutes	-	Erreur de surcharge impulsion B apparaissante	2000-01-01 T 00:00:00	
249	Toutes	-	Erreur de surcharge impulsion B disparaissante	2000-01-01 T 00:00:00	
250	Toutes	-	Activer la sortie d'alarme de consommation	Non	Oui/Non
251	Toutes	-	Erreur de consommation, heures	0	
252	Toutes	-	Erreur de consommation, compteur	0	
253	Toutes	-	Erreur de consommation apparaissante	2000-01-01 T 00:00:00	
254	Toutes	-	Erreur de consommation disparaissante	2000-01-01 T 00:00:00	
255	Toutes	-	Activer la sortie d'alarme de fuite	Non	Oui/Non
256	Toutes		Erreur de fuite, heures	0	
257	Toutes	-	Erreur de fuite, compteur	0	
258	Toutes	-	Erreur de fuite apparaissante	2000-01-01 T 00:00:00	

ID FT n°	Version du compteur	Vue à l'écran	Type de paramètre/données	Réglages d'usine	Plage de données
				Paramètre fixe ou donnée	es du compteur non modifiables
259	Toutes	-	Erreur de fuite disparaissante	2000-01-01 T 00:00:00	
260	Toutes	-	Activer la sortie d'alarme de conduite vide	Non	Oui/Non
261	Toutes	-	Erreur de conduite vide, temporisation	0	
262	Toutes	-	Erreur de conduite vide, compteur	0	
263	Toutes	-	Erreur de conduite vide apparaissante	2000-01-01 T 00:00:00	
264	Toutes	-	Erreur de conduite vide disparaissante	2000-01-01 T 00:00:00	
265	Toutes	-	Activer la sortie d'alarme d'impédance faible	Non	Oui/Non
266	Toutes	-	Erreur d'impédance faible, temporisation	0	
267	Toutes	-	Erreur d'impédance faible, compteur	0	
268	Toutes	-	Erreur d'impédance faible apparaissante	2000-01-01 T 00:00:00	
269	Toutes	-	Erreur d'impédance faible disparaissante	2000-01-01 T 00:00:00	
270	Toutes	-	Activer la sortie d'alarme de débit important	Non	Oui/Non
271	Toutes	-	Erreur de débit important, temporisation	0	
272	Toutes	-	Erreur de débit important, compteur	0	
273	Toutes	-	Erreur de débit important apparaissante	2000-01-01 T 00:00:00	
274	Toutes	-	Erreur de débit important disparaissante	2000-01-01 T 00:00:00	

A.2.4 300-399

ID FT n°	Version du compteur	Vue à l'écran	Type de paramètre/données	Réglages d'usine	Plage de données
				Paramètre fixe ou donn	nées du compteur non modifiables
300	Toutes	-	Facteur unité de volume du totalisateur	Selon la référence	0 1*x0 ¹⁰
301	Toutes	-	Facteur unité de flux	Selon la référence	0 1*x0 ¹⁰
302	Toutes	-	Dimension de la conduite	Selon le capteur	25 1200
303	Toutes	-	Fréquence d'excitation du compteur (en mode d'alimentation par pile)	1/15 Hz	1/60 Hz, 1/30 Hz, 1/15 Hz, 1/5 Hz, 1,5625 Hz, 3,125 Hz, 6,25 Hz
304	Toutes	-	Fréquence secteur	Selon la référence	50 ou 60 Hz
305	Toutes	-	Séparateur décimal	Ajustement automatique du séparateur	Pas de séparateur, un chiffre après le séparateur, deux chiffres après le séparateur, trois chiffres après le séparateur, ajustement automatique du séparateur
306	Toutes	-	Unité affichée	Selon la référence	Selon la référence
310	Toutes	-	Sens d'écoulement totalisateur 1	Direct	Direct, inverse ou écoulement net bidirectionnel
311	Toutes	-	Date des modifications totalisateur 1	Date et heure de production PS3	
312	Toutes	-	Sens d'écoulement totalisateur 2	Inverse	Direct, inverse ou écoulement net bidirectionnel
313	Toutes	-	Date des modifications totalisateur 2	Date et heure de production PS3	
320	Toutes	-	Activer le mode de vérification	Non	Oui/Non
321	Toutes	-	Date d'étalonnage	Date d'étalonnage	année-mois-jour T heures:minutes:secondes
323	Toutes	-	Facteur d'étalonnage	Selon le capteur	
324	Toutes	-	Correction du gain	Selon le capteur	
325	Toutes	-	Décalage du capteur	Selon le capteur	
327	Toutes		Facteur d'ajustement	1	-2 2
328	Toutes	-	Coupure de débit faible	0.05%	0 9.9%
329	Toutes	-	Constante de temps de filtre	5 tau	1 1000
331	Toutes	-	Limite de fréquence d'excitation	6,25 Hz pour la version évoluée et 1/15 Hz pour la version de base	1/60 Hz, 1/30 Hz, 1/15 Hz, 1/5 Hz, 1,5625 Hz, 3,125 Hz, 6,25 Hz

ID FT n°	Version du compteur	Vue à l'écran	Type de paramètre/données	Réglages d'usine	Plage de données
				Paramètre fixe ou donné	es du compteur non modifiables
332	Toutes	-	Limite de fréquence d'excitation du capteur	Selon le capteur	7ME6810 et 7ME6820 : 6,25 Hz (DN25 200 (1" 8")) 3,125 Hz (DN250 600 (10" 24")) 1,5625 Hz (DN250 1200 (28" 48")) 7ME6880 : 3,125 Hz (DN50 600 (2" 24"))
333	Toutes	-	Activer la détection de conduite vide	Oui	Oui/Non
334	Toutes	-	Limite de conduite vide	25 000 ohms = 20 μS/cm	0 2,15x10 ⁹

A.2.5 400-499

ID FT n°	Version du compteur	Vue à l'écran	Type de paramètre/données	Réglages d'usine	Plage de données
				Paramètre fixe ou données	du compteur non modifiables
400	Toutes	-	Activer la sortie A	Oui	Oui/Non
401	Toutes	Se3	Fonction impulsion A	Direct	Direct, inverse, direct net, inverse net
402	Toutes	Se3	Quantité par impulsion A	Selon le capteur	0 1x10 ¹⁰
403	Toutes		Largeur d'impulsion pour impulsion A	50 ms	5 ms, 10 ms, 50 ms, 100 ms, 500 ms
404	Toutes		Activer la sortie B	Oui	Oui/Non
405	Toutes	Se4	Fonction impulsion B	Alarme	Impulsion, alarme, appel
406	Toutes		Sens impulsion B	Inverse	Direct, inverse, direct net, inverse net
407	Toutes	Se4	Quantité par impulsion B	Selon le capteur	0 1x10 ¹⁰
408	Toutes		Largeur d'impulsion pour impulsion B	Selon le capteur	5 ms, 10 ms, 50 ms, 100 ms, 500 ms
420	Toutes	M5	Adresse de communication de l'appareil		1 32
421	Toutes	M6	Vitesse de transmission	19 200	1200, 2400, 4800, 9600, 19 200, 38 400
422	Toutes	M7	Parité	Paire 1 bit d'arrêt	Paire 1 bit d'arrêt, impaire 1 bit d'arrêt, pas de parité 1 bit d'arrêt, pas de parité 2 bits d'arrêt
423	Toutes	-	Espace intertrame	35	35 255

ID FT n°	Version du compteur	Vue à l'écran	Type de paramètre/données	Réglages d'usine	Plage de données
				Paramètre fixe ou données du compteur non modifiables	
424	Toutes	-	Délai de réponse	5	1 50 ms
425	Toutes	-	Réinitialiser le pilote de communication	Non	Oui/Non

A.2.6 500-599

ID FT n°	Version du compteur	Vue à l'écran	Type de paramètre/données	Réglages d'usine	Plage de données
				Paramètre fixe ou donnée	s du compteur non modifiables
500	Toutes	-	Dernière date de maintenance	Date et heure de production PS3	année-mois-jour T heures:minutes:secondes
501	Toutes	-	Heures de fonctionnement depuis la mise sous tension	0	heures
502	Toutes	-	Durée de fonctionnement de la pile	0	heures
505	Toutes	-	Alimentation	Niveau d'alimentation	Pile ou secteur
506	Toutes	-	Nombre de mises sous tension	Selon la référence	1 à 4 piles
507	Toutes	-	Alimentation par pile		
508	Toutes	-	Activer le remplacement des piles	Non	Oui/Non
509	Toutes	Se1	Date d'installation des piles	Date et heure de production PS3	année-mois-jour T heures:minutes:secondes
510	Toutes	Se2	Capacité actuelle des piles	100%	100 0%
512	Toutes	-	Nombre d'excitations	0	
513	Toutes	-	Etat d'alimentation	0	Mode normal
					1: Alarme de pile. La capacité actuelle de la pile est inférieure au niveau d'alarme de pile (% de la capacité max.)
					2: Niveau trop bas (passage en mode de veille)
					3: Comme valeurs 1 et 2 ensemble
					4: Plus d'alimentation externe
					5: Comme valeurs 1 et 4 ensemble
					6: Comme valeurs 2 et 4 ensemble
					7: Comme valeurs 1, 2 et 4 ensemble

ID FT n°	Version du compteur	Vue à l'écran	Type de paramètre/données	Réglages d'usine	Plage de données
				Paramètre fixe ou données	du compteur non modifiables
514	Toutes	-	Température du transmetteur	Actuelle en degrés Celsius	
540	Toutes	-	Impédance électrode A	Valeurs mesurées	0 185 000 ohms
541	Toutes	-	Impédance électrode B	Valeurs mesurées	0 185 000 ohms
542	Toutes	-	Alarme d'impédance faible du fluide	0	0 2,15x10 ⁹
550	Toutes	-	Désactiver le courant de bobine	Non	Oui/Non
551	Toutes	-	Activer le mode de flux fixe	Non	Oui/Non
552	Toutes	-	Valeur de flux fixe	0	-1x10x10 ⁹ 1x10x10 ⁹
553	Toutes	-	Limite d'alarme de flux	1 000 000 000	0 1x10 ⁹
560	Toutes	-	Total de contrôle réparation	Non	Oui/Non
570	Toutes	-	ID produit de l'appareil	10779	

A.2.7 600-799

ID FT n°	Version du compteur	Vue à l'écran	Type de paramètre/données	Réglages d'usine	Plage de données
				Paramètre fixe ou données	s du compteur non modifiables
600	Toutes	-	Intervalle de consignation	Mensuel	Quotidien, hebdomadaire, mensuel
601	Toutes	-	Retard intervalle de consignation hebdomadaire	0	0 30
602	Toutes	-	Limite pour consommation trop élevée	1 000 000	-1x10 ⁹ 1x10 ⁹
603	Toutes	-	Limite pour consommation trop basse	0	-1x10 ⁹ 1x10 ⁹
610	Toutes	L1	Date de la dernière période de consignation	2000-01-01 T 00:00:00	année-mois-jour T heures:minutes:secondes
611	Toutes	L1	Dernière période de consignation totalisée (1)		
612	Toutes	-	Dernière période de consignation totalisée (2)	0	

ID FT n°	Version du compteur	Vue à l'écran	Type de paramètre/données	Réglages d'usine	Plage de données
				Paramètre fixe ou données	du compteur non modifiables
613	Toutes		Etat d'erreur de la dernière période de consignation	0	Erreurs actives en période de consignation 1 : Erreur d'isolement 2 : Erreur de courant de bobine 3 : Surcharge du préamplificateur 4 : Erreur du total de contrôle de la base de données 5 : Avertissement niveau d'énergie bas 6 : Avertissement surcharge de flux 7 : Avertissement surcharge impulsion A 8 : Avertissement surcharge impulsion B 9 : Avertissement intervalle de consommation 10/L : Avertissement fuite 11/E : Avertissement conduite vide 12/C : Avertissement impédance faible / conductivité élevée 13/d : Avertissement limite de flux élevé 14/15/16 : Non utilisés
614	Toutes	-	Informations d'état de la dernière période de consignation	0	Conditions de fonctionnement du compteur en période de consignation 1 : Totalisateur 1 ou 2 modifié ou réinitialisé 2 : Paramètre de tarification modifié ou réinitialisé 3 : Registre de tarification modifié ou réinitialisé 4 : Date et heure modifiées 5 : Alarme active en période de consignation (voir le journal d'erreurs d'alarme pour la même période) 6 : Journal d'erreurs réinitialisé 7 : Clé électronique cassée 8 : Mise sous tension
615	Toutes	L2	Date de la période de consignation 2		
616	Toutes	L2	Période de consignation 2 totalisée (1)		
617	Toutes	-	Période de consignation 2 totalisée (2)		

ID FT n°	Version du compteur	Vue à l'écran	Type de paramètre/données	Réglages d'usine	Plage de données
	Comptour			Paramètre fixe ou donnée	s du compteur non modifiables
618	Toutes	-	Etat d'erreur de la période de consignation 2		Voir 613
619	Toutes	-	Informations d'état de la période de consignation 2		Voir 614
620	Toutes	L3	Date de la période de consignation 3		
621	Toutes	L3	Période de consignation 3 totalisée (1)		
622	Toutes	-	Période de consignation 3 totalisée (2)		
623	Toutes	-	Etat d'erreur de la période de consignation 3		Voir 613
624	Toutes	-	Informations d'état de la période de consignation 3		Voir 614
625	Toutes	L4	Date de la période de consignation 4		
626	Toutes	L4	Période de consignation 4 totalisée (1)		
627	Toutes	-	Période de consignation 4 totalisée (2)		
628	Toutes	-	Etat d'erreur de la période de consignation 4		Voir 613
629	Toutes	-	Informations d'état de la période de consignation 4		Voir 614
630	Toutes	L5	Date de la période de consignation 5		
631	Toutes	L5	Période de consignation 5 totalisée (1)		
632	Toutes	-	Période de consignation 5 totalisée (2)		
633	Toutes	-	Etat d'erreur de la période de consignation 5		Voir 613
634	Toutes	-	Informations d'état de la période de consignation 5		Voir 614
635	Toutes	L6	Date de la période de consignation 6		
636	Toutes	L6	Période de consignation 6 totalisée (1)		
637	Toutes	-	Période de consignation 6 totalisée (2)		
638	Toutes	-	Etat d'erreur de la période de consignation 6		Voir 613
639	Toutes	-	Informations d'état de la période de consignation 6		Voir 614

ID FT n°	Version du compteur	Vue à l'écran	Type de paramètre/données	Réglages d'usine	Plage de données
	-			Paramètre fixe ou données	s du compteur non modifiables
640	Toutes	L7	Date de la période de consignation 7		
641	Toutes	L7	Période de consignation 7 totalisée (1)		
642	Toutes	-	Période de consignation 7 totalisée (2)		
643	Toutes	-	Etat d'erreur de la période de consignation 7		Voir 613
644	Toutes	-	Informations d'état de la période de consignation 7		Voir 614
645	Toutes	L8	Date de la période de consignation 8		
646	Toutes	L8	Période de consignation 8 totalisée (1)		
647	Toutes	-	Période de consignation 8 totalisée (2)		
648	Toutes	-	Etat d'erreur de la période de consignation 8		Voir 613
649	Toutes	-	Informations d'état de la période de consignation 8		Voir 614
650	Toutes	L9	Date de la période de consignation 9		
651	Toutes	L9	Période de consignation 9 totalisée (1)		
652	Toutes	-	Période de consignation 9 totalisée (2)		
653	Toutes	-	Etat d'erreur de la période de consignation 9		Voir 613
654	Toutes	-	Informations d'état de la période de consignation 9		Voir 614
655	Toutes	L10	Date de la période de consignation 10		
656	Toutes	L10	Période de consignation 10 totalisée (1)		
657	Toutes		Période de consignation 10 totalisée (2)		
658	Toutes		Etat d'erreur de la période de consignation 10		Voir 613
659	Toutes		Informations d'état de la période de consignation 10		Voir 614
660	Toutes	L11	Date de la période de consignation 11		
661	Toutes	L11	Période de consignation 11 totalisée (1)		

ID FT n°	Version du compteur	Vue à l'écran	Type de paramètre/données	Réglages d'usine	Plage de données
	- Comptour			Paramètre fixe ou donnée	es du compteur non modifiables
662	Toutes	-	Période de consignation 11 totalisée (2)		
663	Toutes	-	Etat d'erreur de la période de consignation 11		Voir 613
664	Toutes	-	Informations d'état de la période de consignation 11		Voir 614
665	Toutes	L12	Date de la période de consignation 12		
666	Toutes	L12	Période de consignation 12 totalisée (1)		
667	Toutes	L12	Période de consignation 12 totalisée (2)		
668	Toutes	-	Etat d'erreur de la période de consignation 12		Voir 613
669	Toutes	-	Informations d'état de la période de consignation 12		Voir 614
670	Toutes	L13	Date de la période de consignation 13		
671	Toutes	L13	Période de consignation 13 totalisée (1)		
672	Toutes	-	Période de consignation 13 totalisée (2)		
673	Toutes	-	Etat d'erreur de la période de consignation 13		Voir 613
674	Toutes	-	Informations d'état de la période de consignation 13		Voir 614
675	Toutes	L14	Date de la période de consignation 14		
676	Toutes	L14	Période de consignation 14 totalisée (1)		
677	Toutes	-	Période de consignation 14 totalisée (2)		
678	Toutes	-	Etat d'erreur de la période de consignation 14		Voir 613
679	Toutes	-	Informations d'état de la période de consignation 14		Voir 614
680	Toutes	L15	Date de la période de consignation 15		
681	Toutes	L15	Période de consignation 15 totalisée (1)		
682	Toutes	-	Période de consignation 15 totalisée (2)		
683	Toutes	-	Etat d'erreur de la période de consignation 15		Voir 613

ID FT n°	Version du compteur	Vue à l'écran	Type de paramètre/données	Réglages d'usine	Plage de données
	•			Paramètre fixe ou données	s du compteur non modifiables
684	Toutes	-	Informations d'état de la période de consignation 15		Voir 614
685	Toutes	L16	Date de la période de consignation 16		
686	Toutes	L16	Période de consignation 16 totalisée (1)		
687	Toutes	-	Période de consignation 16 totalisée (2)		
688	Toutes	-	Etat d'erreur de la période de consignation 16		Voir 613
689	Toutes	-	Informations d'état de la période de consignation 16		Voir 614
690	Toutes	L17	Date de la période de consignation 17		
691	Toutes	L17	Période de consignation 17 totalisée (1)		
692	Toutes	-	Période de consignation 17 totalisée (2)		
693	Toutes	-	Etat d'erreur de la période de consignation 17		Voir 613
694	Toutes	-	Informations d'état de la période de consignation 17		Voir 614
695	Toutes	L18	Date de la période de consignation 18		
696	Toutes	L18	Période de consignation 18 totalisée (1)		
697	Toutes	-	Période de consignation 18 totalisée (2)		
698	Toutes	-	Etat d'erreur de la période de consignation 18		Voir 613
699	Toutes	-	Informations d'état de la période de consignation 18		Voir 614
700	Toutes	L19	Date de la période de consignation 19		
701	Toutes	L19	Période de consignation 19 totalisée (1)		
702	Toutes	-	Période de consignation 19 totalisée (2)		
703	Toutes	-	Etat d'erreur de la période de consignation 19		Voir 613
704	Toutes	-	Informations d'état de la période de consignation 19		Voir 614
705	Toutes	L20	Date de la période de consignation 20		

ID FT n°	Version du compteur	Vue à l'écran	Type de paramètre/données	Réglages d'usine	Plage de données
				Paramètre fixe ou donné	es du compteur non modifiables
706	Toutes	L20	Période de consignation 20 totalisée (1)		
707	Toutes	-	Période de consignation 20 totalisée (2)		
708	Toutes	-	Etat d'erreur de la période de consignation 20		Voir 613
709	Toutes	-	Informations d'état de la période de consignation 20		Voir 614
710	Toutes	L21	Date de la période de consignation 21		
711	Toutes	L21	Période de consignation 21 totalisée (1)		
712	Toutes	-	Période de consignation 21 totalisée (2)		
713	Toutes	-	Etat d'erreur de la période de consignation 21		Voir 613
714	Toutes	-	Informations d'état de la période de consignation 21		Voir 614
715	Toutes	L22	Date de la période de consignation 22		
716	Toutes	L22	Période de consignation 22 totalisée (1)		
717	Toutes	-	Période de consignation 22 totalisée (2)		
718	Toutes	-	Etat d'erreur de la période de consignation 22		Voir 613
719	Toutes	-	Informations d'état de la période de consignation 22		Voir 614
720	Toutes	L23	Date de la période de consignation 23		
721	Toutes	L23	Période de consignation 23 totalisée (1)		
722	Toutes	-	Période de consignation 23 totalisée (2)		
723	Toutes	-	Etat d'erreur de la période de consignation 23		Voir 613
724	Toutes	-	Informations d'état de la période de consignation 23		Voir 614
725	Toutes	L24	Date de la période de consignation 24		
726	Toutes	L24	Période de consignation 24 totalisée (1)		
727	Toutes	-	Période de consignation 24 totalisée (2)		

ID FT n°	Version du compteur	Vue à l'écran	Type de paramètre/données	Réglages d'usine	Plage de données
				Paramètre fixe ou données	s du compteur non modifiables
728	Toutes	-	Etat d'erreur de la période de consignation 24		Voir 613
729	Toutes	-	Informations d'état de la période de consignation 24		Voir 614
730	Toutes	L25	Date de la période de consignation 25		
731	Toutes	L25	Période de consignation 25 totalisée (1)		
732	Toutes	-	Période de consignation 25 totalisée (2)		
733	Toutes	-	Etat d'erreur de la période de consignation 25		Voir 613
734	Toutes	-	Informations d'état de la période de consignation 25		Voir 614
735	Toutes	L26	Date de la période de consignation 26		
736	Toutes	L26	Période de consignation 26 totalisée (1)		
737	Toutes	-	Période de consignation 26 totalisée (2)		
738	Toutes	-	Etat d'erreur de la période de consignation 26		Voir 613
739	Toutes	-	Informations d'état de la période de consignation 26		Voir 614

A.2.8 800-899

ID FT n°	Version du compteur	Vue à l'écran	Type de paramètre/données	Réglages d'usine	Plage de données	
				Paramètre fixe ou données du compteur non modifiables		
800	Evoluée	-	Activer l'essai d'isolement	Non	Oui/Non	
801	Evoluée	-	Intervalle d'essai d'isolement	30	0 65535	
802	Evoluée	-	Valeur d'isolement			
803	Evoluée	-	Date de l'essai d'isolement	2000-01-01 T00:00	année-mois-jour T heures:minutes:secondes	
804	Evoluée	-	Essais d'isolement effectués	0		
810	Evoluée	-	Mode de détection de fuite	Désactivé	Désactivé / valeur fixe / valeur fixe + valeur minimale	
811	Evoluée	-	Source de fuite	Débit	Débit / volume	

ID FT n°	Version du compteur	Vue à l'écran	Type de paramètre/données	Réglages d'usine	Plage de données
				Paramètre fixe ou données du compteur non modifiables	
812	Evoluée	-	Période de démarrage pour la détection de fuite	120 min = 2:00 [24:00]	0 1430 minutes (0 23:50)
813	Evoluée	-	Durée de la détection de fuite	12 (120 min = 2 heures)	1 à 144 (101440 minutes)
814	Evoluée	-	Unité de valeur de fuite	Unité de débit / volume	
815	Evoluée	-	Limite de fuite	1	0 1x10 ⁹
816	Evoluée	-	Fréquence d'excitation de fuite	1,5625 Hz	1/60Hz, 1/30Hz, 1/15Hz, 1/5Hz, 1,5625Hz, 3,125Hz, 6,25Hz
817	Evoluée		Etat de fuite		Etat de fuite; 1: Terminé avec succès 2: Détection de fuite en cours 3: Echec de la détection de fuite (l'état système indique une erreur grave) 4: Echec de la détection de fuite (détection de conduite vide désactivée) 5: Echec de la détection de fuite (courant de bobine désactivé) 6: Echec de la détection de fuite (essai d'isolement actif pendant la détection) 7: La détection de fuite s'est arrêtée car le paramètre de fuite a été modifié.
818	Evoluée	-	Périodes avec fuite possible		
819	Evoluée	-	Périodes de fuite avant alarme	3	0 255
820	Evoluée	-	Réinitialiser les informations de période de fuite	Non	Oui/Non
821	Evoluée	St1	Dernière période de fuite, débit	0	
822	Evoluée	St1	Dernière période de fuite, volume	0	
823	Evoluée	-	Valeur de fuite minimale mesurée	1 000 000 000	
824	Evoluée	-	Date de la dernière valeur de fuite minimale	2000-01-01 T00:00	année-mois-jour T heures:minutes:secondes
825	Evoluée	-	Valeur de fuite maximale mesurée	0	
826	Evoluée	-	Date de la dernière valeur de fuite maximale	2000-01-01 T00:00	année-mois-jour T heures:minutes:secondes
830	Evoluée	R8	Prochaine date d'échéance	Date et heure de production PS3	année-mois-jour T heures:minutes:secondes

ID FT n°	Version du compteur	Vue à l'écran	Type de paramètre/données	Réglages d'usine	Plage de données
	•			Paramètre fixe ou données du compteur non modifiable	
831	Evoluée	R9	Dernière date d'échéance	Date et heure de production PS3	année-mois-jour T heures:minutes:secondes
832	Evoluée	R9	Dernière valeur du totalisateur 1	0	
833	Evoluée	R10	Date d'échéance précédente	Date et heure de production PS3	année-mois-jour T heures:minutes:secondes
834	Evoluée	R10	Valeur précédente du totalisateur 1	0	
840	Evoluée		Mode de commande de tarification	Désactivé	Désactivé / temps / flux / combinaison
841	Evoluée	R7	Date de la réinitialisation de tarification	Date et heure de production PS3	année-mois-jour T heures:minutes:secondes
842	Evoluée	-	Réinitialiser les valeurs de tarification	Non	Oui/Non
843	Evoluée	R1	Tarification 1, volume 1	0	
844	Evoluée	R1	Tarification 1, fin de la période	360 min = 6:00 [24:00]	0 1439 minutes (23:59)
845	Evoluée	R1	Tarification 1, limite supérieure de plage	15%	0 100% Qn (Q3)
846	Evoluée	R2	Tarification 2, volume 2	0	
847	Evoluée	R2	Tarification 2, fin de la période	540 min = 9:00 [24:00]	0 1439 minutes (23:59)
848	Evoluée	R2	Tarification 2, limite supérieure de plage	30%	0 100% Qn (Q3)
849	Evoluée	R3	Tarification 3, volume 3	0	
850	Evoluée	R3	Tarification 3, fin de la période	720 min = 12:00 [24:00]	0 1439 minutes (23:59)
851	Evoluée	R3	Tarification 3, limite supérieure de plage	45%	0 100% Qn (Q3)
852	Evoluée	R4	Tarification 4, volume 4	0	
853	Evoluée	R4	Tarification 4, fin de la période	1080min=18:00 [24:00]	0 à 1439 minutes (23:59)
854	Evoluée	R4	Tarification 4, limite supérieure de plage	60%	0 à 100% Qn (Q3)
855	Evoluée	R5	Tarification 5, volume 5	0	
856	Evoluée	R5	Tarification 5, fin de la période	1260 min = 21:00 [24:00]	0 1439 minutes (23:59)
857	Evoluée	R5	Tarification 5, limite supérieure de plage	80%	0 100% Qn (Q3)
858	Evoluée	R6	Tarification 6, volume 6	0	
860	Evoluée	-	Date de réinitialisation des informations statistiques	Date et heure de production PS3	année-mois-jour T heures:minutes:secondes
861	Evoluée	-	Réinitialiser les informations statistiques	Non	Oui/Non

ID FT n°	Version du compteur	Vue à l'écran	Type de paramètre/données	Réglages d'usine	Plage de données
				Paramètre fixe ou données du compteur non modifia	
862	Evoluée	St2	Débit minimum	0	
863	Evoluée	St2	Date du débit minimum	Date et heure de production PS3	année-mois-jour T heures:minutes:secondes
864	Evoluée	St3	Débit maximum	0	
865	Evoluée	St3	Date du débit maximum	Date et heure de production PS3	année-mois-jour T heures:minutes:secondes
866	Evoluée	St5	Consommation quotidienne minimum	0	
867	Evoluée	-	Date de la consommation quotidienne minimum	Date et heure de production PS3	année-mois-jour T heures:minutes:secondes
868	Evoluée	St6	Consommation quotidienne maximum	0	
869	Evoluée	-	Date de la consommation quotidienne maximum	Date et heure de production PS3	année-mois-jour T heures:minutes:secondes
870	Evoluée	St4	Jour 1 (hier) de la consommation des 7 derniers jours	0	
871	Evoluée	-	Jour 2 de la consommation des 7 derniers jours	0	
872	Evoluée	-	Jour 3 de la consommation des 7 derniers jours	0	
873	Evoluée	-	Jour 4 de la consommation des 7 derniers jours	0	
874	Evoluée	-	Jour 5 de la consommation des 7 derniers jours	0	
875	Evoluée	-	Jour 6 de la consommation des 7 derniers jours	0	
876	Evoluée	-	Jour 7 (il y a 7 jours) de la consommation des 7 derniers jours	0	
877	Evoluée	St7	Dernière consommation hebdomadaire	0	
878	Evoluée	St8	Consommation du mois en cours	0	
879	Evoluée	St9	Consommation du mois précédent	0	
880	Evoluée	-	Date de réinitialisation du profil de consommation	Date et heure de production PS3	année-mois-jour T heures:minutes:secondes
881	Evoluée	-	Réinitialiser le profil de consommation	Non	Oui/Non
882	Evoluée	-	Temps total dans le PC, plage 1	0	

ID FT n°	Version du compteur	Vue à l'écran	Type de paramètre/données	Réglages d'usine	Plage de données
				Paramètre fixe ou donnée	s du compteur non modifiables
883	Evoluée	-	Limite supérieure dans le PC, plage 1	15%	0 100% Qn (Q3)
884	Evoluée	-	Temps total dans le PC, plage 2	0	
885	Evoluée	-	Limite supérieure dans le PC, plage 2	30%	0 100% Qn (Q3)
886	Evoluée	-	Temps total dans le PC, plage 3	0	
887	Evoluée	-	Limite supérieure dans le PC, plage 3	45%	0 100% Qn (Q3)
888	Evoluée	-	Temps total dans le PC, plage 4	0	
889	Evoluée	-	Limite supérieure dans le PC, plage 4	60%	0 100% Qn (Q3)
890	Evoluée	-	Temps total dans le PC, plage 5	0	
891	Evoluée	-	Limite supérieure dans le PC, plage 5	80%	0 100% Qn (Q3)
892	Evoluée	-	Temps total dans le PC, plage 6	0	

A.3 Dimensionnement du capteur

A.3.1 Tableau de dimensionnement DN 25 à 1200 (1" à 48")

Le tableau suivant montre la relation entre vitesse d'écoulement (V), quantité (Q) et dimension du capteur (DN).




Figure A-1 Tableau de dimensionnement

A.4 Certificats

Recommandations pour le choix du capteur

Normalement, on sélectionne le capteur de sorte que la vitesse d'écoulement V soit comprise dans la plage de mesure 1 à 2 m/s (3 à 7 pieds/s).

- Plage de mesure min. : 0 ... 0,25 m/s (0 ... 0,8 pieds/s)
- Plage de mesure max. : 0 ... 10 m/s (0 ... 33 pieds/s)

Formule de calcul de la vitesse d'écoulement

• Système métrique :

```
V = 1273,24 \times Q / Di^{2} (V : [m/s] ; Q : [l/s] ; Di : [mm])  ou V = 353,68 \times Q / Di^{2} (V : [m/s] ; Q : [m^{3}/h] ; Di : [mm])
```

• Système impérial :

```
V = Q \times 0.408 / (D.I. conduite)^2 (V : [pieds/s] ; Q : [GPM] ; D.I. conduite : [pouces]) ou <math display="block">V = Q \times 283,67 / (D.I. conduite)^2 (V : [pieds/s] ; Q : [MGD] ; D.I. conduite : [pouces])
```

A.4 Certificats

A.4.1 Certificats

Tous les certificats sont consultables sur Internet. La Déclaration CE de conformité ainsi que les agréments EX sont en outre disponibles sur le CD de la documentation relative à Sitrans F Certificats (http://support.automation.siemens.com/WW/view/fr/10806951/134200)

A.5 Pièces détachées/Accessoires

A.5.1 Commande

Pour vous permettre de passer commande à partir d'informations actualisées, les informations les plus récentes sont disponibles en permanence sur Internet : Catalogue d'instrumentation des procédés catalogue (http://www.siemens.com/processinstrumentation/catalogs) (http://www.siemens.com/processinstrumentation/catalogs)

Accessoires

Description	
CD Flow Tool	The state of the s
Interface infrarouge IrDa avec adaptateur	
Pile de secours pour l'alimentation secteur	Size D 3.6 VOLTS +
Bloc-piles interne	087H2256
Bloc-piles externe	STATES STATES

A.5 Pièces détachées/Accessoires

Description	
Alimentation secteur	
Module de communication (RS232 ou RS485)	
Entrée de câble	
Entrée de câble avec réduction	
Kit d'enrobage	Sylgard S17 A Beldetrick pf O, Sp Trons N. 1976 Sylgard S 57 A Redetrick pf No. 1986 Sylgard S 57 A Redetrick pf Sylgard S 57 A S
Clé électronique	0000

Pièces détachées

Description	
Kit de remplacement MAG 8000 compact (versions de base et évoluée)	
Kit de remplacement MAG 8000 distant (versions de base et évoluée)	
Kit de remplacement carte de circuit imprimé (versions de base et évoluée)	

A.5 Pièces détachées/Accessoires

Description	
Partie supérieure avec couvercle, vis et plaquette vierge	
Câble pour le bloc-piles externe	
Câble d'interface de codeur	
Kit d'outils de maintenance avec divers éléments pour la maintenance et le remplacement	
Jeu de câbles distants	

A.6 Caractéristiques

Caractéristiques/version	MAG 8000 et MAG 8000 CT version de base	MAG 8000 et MAG 8000 CT version évoluée
Fréquence de mesure (alimentation par pile)	1/15 Hz max.	6,25 Hz max. Pour MAG 8000 (7ME6880) : 3,125 Hz max.
Totalisateur	3	3
Sortie d'impulsions	2, max. 50 Hz	2, max. 100 Hz
Communication	Module additionnel	Module additionnel
IrDA	Oui	Oui
Horodatage	Oui	Oui
Protection des données	Oui	Oui
Enregistreur de données	Oui	Oui
Identificateur de l'application	Oui	Oui
Gestion des alarmes	Oui	Oui
Etat du compteur	Oui	Oui
Diagnostic	Oui	Oui
Gestion de l'alimentation par pile	Oui	Oui
Essai d'isolement	-	Oui
Détection de fuite	-	Oui
Utilisation du compteur	-	Oui
Statistiques	-	Oui
Tarification	-	Oui
Date d'échéance (facturation)	-	Oui

Caractéristiques

Identification de l'application (FT1 et FT2)

Numéro de point de mesure (nombres visibles à l'écran) et emplacement du capteur, jusqu'à 15 caractères par information.

Date et heure (FT100)

Date et heure temps réel (décalage max. de 15 min par an)

Totalisateur (FT101, FT102 et FT103)

- 2 totalisateurs : comptage direct, comptage inverse, calcul de flux net bidirectionnel et valeur initiale pouvant être choisie librement
- 1 totalisateur client, sur la base des paramétrages du totalisateur 1 et pouvant être réinitialisé via la touche du compteur ou le logiciel avec consignation de la date et de l'heure

A.6 Caractéristiques

Mesure (FT300...FT334)

- Unités de volume et de débit au choix, affichage standard en m³ et m³/h. Toutes les autres unités sont indiquées par un autocollant placé sur l'écran.
- Fréquence d'excitation en alimentation par pile (sélection manuelle) :
 - Version de base : fréquence d'excitation sélectionnable max. 1/15 Hz
 - Version évoluée : fréquence d'excitation sélectionnable max. 6,25 Hz en fonction du capteur
 - La fréquence d'excitation par défaut du MAG 8000 (7ME6810) et du MAG 8000 CT (7ME6820) est sélectionnée pour un fonctionnement de 6 ans dans une application de facturation typique :

```
1/15 Hz pour DN 25 ... 150 (1" ... 6")
1/30 Hz pour DN 200 ... 600 (8" ... 24")
1/60 Hz pour DN 700 ... 1200 (28" ... 48")
```

- La fréquence d'excitation en alimentation secteur est définie sur la base de la fréquence d'excitation maximale du capteur.
- La constante de filtrage correspond à des nombres d'excitations.
- Coupure de débit faible, % de Qn (Q3)
- Détection de conduite vide (affichage d'un symbole sur l'écran si active)
- Sélection de filtre pour la fréquence secteur (50/60 Hz)
- Facteur de correction pour modifier le sens d'écoulement ou pour ajuster la mesure de flux

Enregistreur de données (FT600...FT739)

- Consignation de 26 enregistrements : consignation quotidienne, hebdomadaire ou mensuelle au choix
- Chaque consignation comprend :
 - la consommation indiquée par le totalisateur 1,
 - la consommation indiquée par le totalisateur 2,
 - les alarmes dans la période en cours (13 alarmes),
 - l'état du compteur (8 valeurs).
 - Alarme de consommation basse ou élevée pour la période de consignation sélectionnée
 - Les valeurs du totalisateur 1 pour l'ensemble des 26 périodes peuvent être lues sur l'écran.

Alarme (FT200 ... FT274)

- Une alarme active est visualisée à l'écran.
- Surveillance de toutes les alarmes avec enregistrement statistique de chaque alarme
 - Durée d'activation d'une alarme en heures
 - Nombre d'activations d'une alarme
 - Premier déclenchement d'une alarme
 - Dernier déclenchement d'une alarme

- Les erreurs graves interrompent la mesure le cas échéant.
 - Isolation des signaux : l'immunité du signal de flux est menacée (version évoluée uniquement)
 - Courant de bobine : erreur dans l'activation du champ magnétique du capteur
 - Amplificateur : erreur dans le circuit du signal
 - Total de contrôle : erreur dans le calcul ou le traitement des données

Avertissements

- Niveau d'énergie bas : niveau d'alarme de pile sélectionnable par le client ou coupure de courant
- Débordement de flux : le flux dans le capteur dépasse Qmax (125% Qn (Q3, Q4)).
- Débordement d'impulsions sur les sorties A et B : le volume par impulsion sélectionné est trop petit comparé au débit réel et au taux d'impulsions de sortie max.
- Consommation : la consommation sauvegardée dans l'enregistreur de données est hors de la limite de consommation haute ou basse définie par le client.
- Fuite : fuite détectée sur la base des paramétrages du client (version évoluée uniquement)
- Conduite vide : absence d'eau dans la conduite ou le capteur
- Impédance faible : impédance d'électrode mesurée inférieure au niveau d'impédance faible défini par le client
- Limite de flux : flux actuel supérieur à la limite supérieure de flux sélectionnée

Etat du compteur (FT120)

Surveillance des principaux paramètres et données de facturation

- Modification des totalisateurs 1 et 2
- Modification du totalisateur de tarification
- Modification des paramètres de tarification
- Modification de la date et de l'heure
- Alarme déclenchée (voir les détails dans le journal d'alarmes)
- Journal d'erreurs réinitialisé
- Clé électronique cassée
- Remise sous tension du compteur

Protection des données

- Toutes les données sont enregistrées dans une EEPROM. Les totalisateurs 1 et 2 sont sauvegardés toutes les 10 minutes, les statistiques toutes les heures et la consommation et les mesures de température toutes les 4 heures.
- Protection par mot de passe de tous les paramètres et protection par clé électronique des paramètres d'étalonnage et de facturation

Gestion de l'alimentation par pile

- Informations optimales sur la capacité restante
- La capacité calculée tient compte de tous les consommateurs et la capacité disponible est ajustée en fonction des fluctuations de la température ambiante.

A.6 Caractéristiques

Diagnostic

- Autotest continu comprenant :
 - Courant de bobine pour générer le champ magnétique
 - Circuit d'entrée de signal
 - Calcul, traitement et stockage des données
- Caractéristiques
 - Statistiques et consignation des alarmes pour l'analyse d'erreur
 - Impédance d'électrode pour le contrôle de contact du fluide
 - Simulation de flux pour contrôler la mise à l'échelle correcte de la chaîne d'impulsions et de signaux de communication
 - Nombre de mesures du capteur (excitations)
 - Température du transmetteur (calcul de la capacité de la pile)
 - Alarme d'impédance faible (modification des fluides)
 - Alarme de flux en cas de dépassement du flux max. défini
 - Mode de vérification pour un contrôle rapide des performances de mesure
- La version évoluée comprend :
 - Essai d'isolement "diaphonie"
 - Utilisation du compteur
 - Profil de consommation
 - Données statistiques sur le flux et la consommation

Essai d'isolement (version évoluée uniquement)

Test d'immunité du signal aux perturbations et aux installations mal conçues. L'intervalle entre essais peut être sélectionné et la mesure est interrompue pendant la période de test qui dure 4 minutes.

Détection de fuite (version évoluée uniquement)

Surveillance du flux ou du volume minimum pendant la fenêtre de temps sélectionnée, et ce durant 24 heures. Une fuite est constatée sur une période sélectionnable lorsque les valeurs surveillées dépassent le niveau de fuite possible. Les valeurs minimum et maximum sont enregistrées avec indication de la date. La dernière valeur enregistrée est visible à l'écran.

Utilisation du compteur (version évoluée uniquement)

6 registres pour surveiller le temps de fonctionnement total du compteur dans des intervalles de flux différents. Les intervalles enregistrés peuvent être définis librement comme pourcentages de Qn (Q3).

Tarification (version évoluée uniquement)

6 registres de tarification comptabilisent le volume fourni pendant les fenêtres de tarification sélectionnées, sur la base de l'heure du jour, du débit ou d'une combinaison des deux.

La fonction de tarification peut également être utilisée pour l'établissement d'un profil de consommation dans lequel la consommation est mise en relation avec des intervalles de temps ou des débits différents.

Les valeurs fournies par la fonction de tarification sont visibles à l'écran.

Date d'échéance (version évoluée uniquement)

La valeur d'indice du totalisateur 1 est enregistrée à une date prédéfinie. Les anciennes valeurs sont enregistrées afin que les deux dernières valeurs d'indice du totalisateur 1 puissent être affichées. Les valeurs fournies par la fonction d'échéance sont visibles à l'écran.

Statistiques (version évoluée uniquement)

- Débit minimum avec indication de l'heure et de la date
- Débit maximum avec indication de l'heure et de la date
- Consommation quotidienne minimum avec indication de la date
- Consommation quotidienne maximum avec indication de la date
- Consommation totale et consommation quotidienne des 7 derniers jours
- Consommation du mois en cours
- Consommation du mois précédent

A.6 Caractéristiques

Index

A	Personne à contacter, 8, 81 Introduction, 7
Alimentation secteur, 32 Assistance, 80	L
C Compatibilité des matériaux, 11 Composantes système, 13 Conformité, 11	Législation et directives, 11 Ligne d'assistance, 80 Ligne d'assistance à la clientèle, 80 Listes de paramètres, 114
Consignes de sécurité Raccordement électrique, 32	M Maintananaa 72
D Décontamination, 81	Maintenance, 73 Mise en service avec Flow Tool, 41 avec PDM, 41 Modules additionnels Raccordement électrique des modules additionnels, 39
Eléments fournis, 7 Entretien, 80	Р
F Fichiers EDD Installation, 44 Téléchargement, 44 Flow Tool Mise en service, 41	PDM Mise en service, 41 Personne à contacter, 9 Piles au lithium Sécurité, 12 Plaque signalétique, 8 Procédures de retour, 81
	R
Historique, 8	Raccordement électrique, 39 Consignes de sécurité, 32 Remarques relatives à la sécurité, 11 Réparation, 80
I	Reparation, ou
Identification de l'appareil, 8 Inspection de l'appareil, 7 Installation Compacte, 17 Distante, 17 Intérieur/extérieur, 17 Internet Assistance, 80	S Sécurité Normes de sécurité de l'instrument de mesure, 11 Spécifications de pression, 17 Spécifications de température, 17

Documentation Débit, 8

Т

Tableau de dimensionnement, 136

Pour plus de detail

www.siemens.com/flow

Siemens A/S Flow Instruments Nordborgvej 81 DK-6430 Nordborg Sous réserve de modification sans préavis Num. de commande: A5E00741021 Num. de lit.: A5E00741021-08 Copyright Siemens AG 06.2010 Tous droits réservés



www.siemens.com/processautomation